



HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY STINGRAY (Tra dầu)

1) Vì sao cần tra dầu:

- Cần tra dầu sau 100h hoạt động.
- Chỉ sử dụng dầu đi kèm máy hoặc dầu chính hãng.
- Các loại dầu khác có thể gây tắc nghẽn hoặc giảm tuổi thọ của máy.

2) Các vị trí cần tra dầu:

A: Vị trí góc hở giữa phần piston và khung máy, nút vít hình lục giác chỉnh lực.

- Tháo tay cầm và kim
- Tháo nắp vận trên đỉnh máy
- Gạt lẫy nhả kim xuống để rời thanh piston
- Kéo piston xuống dưới cùng
- Nhỏ 1 ít dầu vào góc hở giữa phần piston và khung máy (1)
- Nhỏ vào nút vít hình lục giác chỉnh lực (2)
- Lắp nắp vận lại vào như cũ và xoay phần piston theo theo vòng tròn để dầu lan đều

B: Tra dầu vào vị trí phía trên thanh giữ kim phía trong lỗ hình oval (3)

C: Tra dầu vào phần bánh xe quay của thanh giữ kim (4) và lăn nó về 2 chiều để dầu thấm vào bên trong

D: Tra dầu vào khe hở giữa thanh đỡ Piston và trục trợ năng (5).

3) Lưu ý khi tra dầu:

- Không cần tra dầu vào cam hoặc thanh chứa cam.
- Chạy máy ở mức 9-11 volt khoảng 1 phút để dầu trải đều sau đó lau sạch.

