



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG BMS6112X

### Bước 1:

- Nếu sử dụng chức năng vi sóng, bấm nút công suất vi sóng (**B**), màn hình sẽ hiển thị:

Hiển thị	P100	P80	P50	P30	P10
Mức công suất	Max	≈ 550W	≈ 350W	≈ 200W	≈ 70W

- Bấm liên tục để chọn mức công suất mong muốn. Nhấn **Start (H)** để xác nhận công suất được chọn.
- Nếu sử dụng chức năng rã đông theo trọng lượng thực phẩm bấm (**C**), Màn hình hiển thị **def1**. Chọn trọng lượng thực phẩm bằng núm xoay (**E**). Trọng lượng được lập trình khoảng 100g – 2000g. Nhấn nút Start (**H**). Tiến trình rã đông theo trọng lượng khởi động, thời gian còn lại đếm ngược trên màn hình
- Nếu sử dụng chức năng rã đông theo thời gian bấm (**D**). Màn hình hiển thị **def2**. Có thể lập trình thời gian đến 95 phút.

**Bước 2:** Vận núm xoay (**E**) chọn thời gian cho vi sóng hoặc rã đông theo thời gian.

**Bước 3:** Bấm nút khởi động **Start (H)** để lò bắt đầu chạy.

- Để sử dụng chương trình nấu ăn tự động. Chọn chương trình bằng cách vận núm xoay (**E**) theo chiều kim đồng hồ. Màn hình sẽ hướng dẫn chương trình từ **A1 – A8**.
- \* Nhấn nút **Start (H)** để xác nhận chọn loại thực phẩm theo bảng bên dưới. Cài đặt trọng lượng bằng cách vận núm xoay (**E**)
- \* Nhấn nút **Start (H)** để khởi động chương trình tự động. Thời gian còn lại đếm ngược trên màn hình.  
Tín hiệu âm thanh báo kết thúc nấu.

Nấu tự động	Loại thực phẩm	Hiển thị	Ghi chú
A-1	Pizza	200	Hiển thị bằng g
		400	
A-2	Meat (Thịt)	250	Hiển thị bằng g
		350	
		450	
A-3	Vegetables (Rau củ)	200	Hiển thị bằng g
		300	
		400	
A-4	Pasta (Mì sợi)	50	Phần 450g
		100	Phần 800g
A-5	Potato (Khoai tây)	200	Hiển thị bằng g
		400	
		600	
A-6	Fish (Cá)	250	Hiển thị bằng g
		350	
		450	
A-7	Beverage (Thức uống)	1	Tách 120 ml
		2	Tách 240 ml
		3	Tách 360 ml
A-8	Popcorn (Ngô rang)	50	Hiển thị bằng g
		100	

- Chương trình liên kết rã đông và vi sóng cùng lúc:

Ví dụ: Cài đặt nấu nối tiếp gồm 5 phút rã đông, sau đó là nấu vi sóng 7 phút ở mức công suất **P80**.

- \* Nhấn nút **trọng lượng theo thời gian (D)**. Màn hình hiển thị **DEF2**. Cài đặt thời gian rã đông mong muốn (Vd: 5 phút) bằng cách vặn núm xoay **(E)**. Sau đó nhấn nút vi sóng **(B)** tới mức mong muốn (Vd: 80%, P80). Cài đặt thời gian nấu mong muốn bằng cách vặn núm xoay **(E)** (Vd: 7 phút). Nhấn nút **Start (H)**. Chương trình nấu nối tiếp khởi động, thời gian còn lại của từng phần nối tiếp đếm ngược trên màn hình.

Cuối chương trình nối tiếp đầu tiên, tín hiệu âm thanh báo rằng chương trình nối tiếp thứ 2 bắt đầu.