



900 W / 100 W

AUTO Auto Programmes  
Chương trình tự động

Automatic Defrosting  
Rã đông tự động

Reheating  
Hâm nóng

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG BKS6135B

**Bước 1:** Xoay núm vặn chọn chương trình vi sóng mong muốn.

**Gợi ý các tính năng trên lò vi sóng như sau:**

**1000W** Làm nóng nhanh thức uống, nước và các món ăn chứa lượng lớn dung dịch. Nấu thực phẩm có nhiều nước (súp, sốt, cà chua...)

**900W** Hâm nóng ở nhiệt độ cao. Nấu chín thực phẩm đông lạnh.

**500W** Hâm nóng hoặc nấu thực phẩm có trứng, nấu cá, hải sản.

**300W** Làm nóng ở nhiệt độ thấp.

**100W** Rã đông.

**Lưu ý:** Không sử dụng bất kỳ hộp đựng nào bằng kim loại hay khay nhôm.

**Các chức năng tự động: Chọn Yêu cầu nhập trọng lượng thực phẩm**

 **Nấu rau củ tươi**

 **Thịt rã đông**

 **Nấu rau củ đông lạnh**

 **Bánh mì rã đông**

 **Nấu cá**

- Với chức năng nấu rau củ và cá tươi:  
Giữa chừng thời gian nấu, lò phát tiếng bip và hiển thị "TURN" (trở, lật) để báo để trở (lật) thực phẩm.
- Nhập trọng lượng thực phẩm với nút + hoặc - với 50g mỗi bước.  
Rồi xác nhận bằng cách nhấn ► Lò khởi động

 Chức năng giữ ấm thực phẩm.

**Bước 2:** Nhấn + hoặc - để lựa chọn thời gian, trọng lượng thực phẩm. Rồi xác nhận bằng cách nhấn ► Lò khởi động.



NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH (DEBORAH HOME)

Văn phòng & Showroom Hà Nội:

Tầng 4, tháp B, tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng & Showroom HCM:

Biệt thự số 9, Khu đô thị Galleria, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 243 783 1461 – Hotline: (+84) 93 462 37 68 - Website: [deborah.vn](http://deborah.vn) - Email: [info@deborah.vn](mailto:info@deborah.vn)