



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG BMS6115X

Bước 1: Chọn nút vi sóng (B) lần lượt theo các mức (250 – 350 – 500 -700 – 900W) hoặc chọn nút rã đông (C) (150W)

Bước 2: Vận núm xoay (A) chọn thời gian cho vi sóng hoặc rã đông.

Bước 3: Bấm nút khởi động (K) để lò bắt đầu chạy.

Có thể liên kết cùng lúc chức năng rã đông và vi sóng bằng cách:

- Chọn nút rã đông (C), vận núm xoay chọn thời gian rã đông rồi chọn tiếp nút vi sóng (B) nhấn liên tiếp để chọn công suất mong muốn, vận núm xoay chọn thời gian vi sóng. Bấm nút khởi động (K) để lò bắt đầu chạy chương trình liên kết.

(E), (F), (G) : Ghi nhớ chương trình nấu. Thao tác các chức năng vi sóng và rã đông như trên. Thay vì nhấn nút khởi động, nhấn 1 trong các nút nhớ, ví dụ: ☆1

Tiếng bíp vang lên xác nhận rằng chương trình tùy thích đã được lưu. Có thể lưu nhớ thêm 2 chương trình bằng cách nhấn nút nhớ 2 và 3. Để hủy chương trình, lập trình lại trên một lưu nhớ đã sử dụng rồi, cái trước sẽ bị xoá.

Sau khi lập trình xong, bấm các nút đã ghi nhớ, chọn nút khởi động (K) để bắt đầu chương trình.

