



*Series R16 - DR16*





R16 General Information <b>R16 Informazioni Generali</b>	3-4
R601 Model <b>Modello R601</b>	5
R602 Model <b>Modello R602</b>	6
R603 Model <b>Modello R603</b>	7
R619 Model <b>Modello R619</b>	8
R615 PUSH / R616 PULL Models <b>Modelli R615 PUSH / R616 PULL</b>	9
R612 Model <b>Modello R612</b>	10
R632 Model <b>Modello R632</b>	11
TR601 Model <b>Modello TR601</b>	12
Switch functions and configuration <b>Funzioni e configurazioni commutatori</b>	13-34
Front dimensions <b>Dimensioni frontali</b>	35-36
DR601 / DR615 Models <b>Modelli DR601 / DR615</b>	37-38
DS functions and configurations <b>Funzioni e configurazioni manipolatori</b>	39-43
Accessories <b>Accessori</b>	44
Technical data <b>Dati tecnici</b>	45-46
Custom made models <b>Modelli speciali</b>	47-48

## R16


### TRADITION IN EVOLUTION



Double bridge Rotor contact Knife type.  
Fixed contacts with self-cleaning action.  
Contatto mobile a doppio ponte contatti  
fissi a coltello con azione strisciante  
autopulente.



Insulating discs with layout designed to  
reduce the depth of the control switch.  
Diaframma isolante con layout  
progettato per ridurre la profondità del  
commutatore.



IP20 terminal screw. Easy access to  
screws even when the switch is wired.  
Morsetto con protezione IP20. L'accesso  
alla vite è garantito anche a  
commutatore cablato.

## R16

### TRADIZIONE IN EVOLUZIONE

I commutatori R16 sono nati dal perfetto connubio tra tradizione ed evoluzione tecnologica.

In un solo prodotto convivono le caratteristiche qualitative che contraddistinguono i prodotti COMELETTRIC da oltre 50 anni, sommate ad un design ultracompacto che rende il commutatore moderno con prestazioni e caratteristiche altamente funzionali.

Il layout del diaframma isolante è stato appositamente studiato per garantire il minimo ingombro in profondità e rendere quindi il commutatore R16 particolarmente idoneo al fissaggio nei quadri LCC, in cassette, nei cassetti estraibili o in quelle applicazioni in cui gli spazi dovessero essere particolarmente ristretti.

L'albero principale e la struttura sono in acciaio con zincatura superficiale ad alta resistenza (tropicalizzazione) ed i contatti sono argentati (dorati su richiesta), adatti per l'utilizzo in ambienti aggressivi.

Questi trattamenti proteggono il commutatore anche ove vi siano condizioni ambientali con alte temperature, forte umidità, alto tasso di salinità, ecc.

Sistema di contatto strisciante con effetto autopulente su entrambe le superfici.

Questo rende i commutatori particolarmente idonei ad essere utilizzati in ambienti altamente aggressivi, con presenza di polveri, alto tasso salino, ecc.

Facile accesso alle viti dei terminali anche a commutatore cablato (sistema a viti libere). Non è necessario rimuovere i cavi precedentemente cablati per accedere ai terminali.

Gruppo scatto progettato per elevati cicli di commutazione. Grazie al layout ed ai materiali impiegati, la lunga durata ed affidabilità sono garantiti negli anni. Fino a 23 pacchi di contatti possono essere assemblati in commutatori a singolo albero.

■ Terminals with IP20 protection, in accordance with the international standard IEC 60529/CEI EN 60529. Terminals with screws at 40° tilt angle, facilitating the access to the terminals from the rear of the switch.

■ Low contact resistance ( $5\text{m}\Omega$ ) makes R16 Control Switches suitable also for low currents and low voltage electronic circuits.

■ Shaft and main structure entirely made of zinc plated steel and specifically designed for the usage of the switch in tropical environments.

■ Numbered plastic cover customizable and replaceable in case of failure without removing the wires to the switch.

■ R16 Control Switch can be provided with different front accessories (handles, operating keys, key locks, padlockable systems). Escutcheon plates of two sizes (mm. 48X48 'Q4', mm.64X64 'Q7').

■ Insulating disc made of latest generation polymer PA66 with excellent mechanical resistance, high electrical characteristics and self-extinguishing UL94V0.

■ Stationary and rotor contacts are silver plated (standard) and can be gold plated on demand.

■ Available with a wide range of different electrical switching schemes.

■ Captive plus/minus terminal M3 screw with self-lifting plate.

■ High resistance to shocks and vibrations, thanks to the specific design of the contacts.

■ Escutcheon plate engraved and customizable by LASER MARKER.

■ Morsetti con protezione IP20, in riferimento alla norma IEC 60529/CEI EN 60529.

■ Morsetti con viti inclinate a 40°. Agevola l'accesso ai terminali dal retro del commutatore.

■ Bassa resistenza di contatto [ $5\text{m}\Omega$ ], rende il commutatore R16 adatto all'impiego anche in circuiti per l'elettronica con bassi valori di corrente e voltaggio.

■ Albero e struttura portante interamente in acciaio zincato elettroliticamente, specificatamente studiati per l'impiego del commutatore in ambienti tropicali.

■ Tegolino con numerazione morsetti personalizzabile e sostituibile in caso di errore senza scabbiare il commutatore.

■ Il commutatore R16 può essere corredata da diversi attuatori di comando (manopole, chiavi di comando, serrature di blocco, sistemi lucchettabili), frontali in due dimensioni (mm.48X48 'Q4', mm.64X64 'Q7').

■ Diaframma isolante in tecnopoliomeri di ultima generazione PA66 con ottima resistenza meccanica, elevate caratteristiche elettriche ed autoestinguente UL94V0.

■ Contatti sia fissi che mobili argentati (standard) o dorati su richiesta.

■ Ampia gamma di schemi elettrici realizzabili.


■ Vite M3 con cavaliere serrafile autosollevante e viti captive taglio +/-.

■ Elevata resistenza a shock e vibrazioni, grazie allo speciale design dei contatti.


■ Mostrine frontali incise e personalizzabili mediante INCISIONE LASER.



Terminals with screws at 40° tilt angle, facilitating the access to the terminals from the rear of the switch. Morsetti con viti inclinate a 40°. Agevola l'accesso ai terminali dal retro del commutatore.



The access to screws is also available from the front of the switch. Disponibile anche l'accesso alle viti dal fronte del commutatore.




Shaft and main structure entirely made of zinc plated steel. Albero e struttura portante interamente in acciaio zincato elettroliticamente.





## R601 Model:

It can have from 2 to 8 positions fixed or with automatic return.  
It may be supplied with frontplate size 48X48 mm (Q4) or 64X64 mm (Q7) Standard Type or Padlockable.

Realizza da 2 a 8 posizioni sia fisse che con molla di ritorno.  
Può essere fornito con mostrina frontale 48x48 mm (Q4) o 64x64 mm (Q7) in versioni standard o Lucchettabili.










### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Length [mm]	51	59	67	75	83	91	99	107	115	123	131	139	147	155	163	171	179	187	195	203	211	219	227	235	243

### R601 Frontplates R601 Mostrine



h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36

## R602 Model:

**Key Operated rotary switch.**





Available with keys equal to each other and up to 200 different combinations.

**Commutatore con operatore a chiave**

Disponibile con chiavi uguali tra loro e fino a 200 combinazioni diverse tra loro.






### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length [mm]	87	95	103	111	119	127	135	143	151	159	167	175

### R602 Frontplates R602 Mostrine



h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36

## R603 Model:

Key Lock rotary switch.

Available with keys, that can be both equals or different one from the other (up to 500 different numbers).

MASTER KEY System is also available.





Commutatore con serratura di blocco.

Disponibile con chiavi uguali tra loro o fino a 500 combinazioni diverse tra loro.

Disponibile anche con MASTER KEY.








### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Length [mm]	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145	153	161	169	177	185	193	201	209	217	225	233	241	249	257	265

### R603 Frontplates R603 Mostrine




h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36





## R619 Model:

The Mechanical trip Indicator shows the indication of the last given command.

Il dispositivo meccanico di avvenuta manovra indica l'ultimo comando effettuato dal commutatore.









### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Length [mm]	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125	133	141	149	157	165	173	181	189	197	205	213	221	229	237	245

### R619 Frontplates R619 Mostrine




h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36


## R615 push to operate R616 pull to operate Models:

This Switch is mainly used to avoid involuntary operations. It can be handled only by PUSHING (R615) or PULLING (R616) the knob of the switch.

Questo dispositivo di sicurezza serve per evitare manovre accidentali.  
Il commutatore può essere manovrato solamente PREMENDO (R615) o TIRANDO (R616) la manopola del commutatore.








### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length [mm]	70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	150	158

### R615-R616 Frontplates R615-R616 Mostrine




h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36





## R612 Model:

Switch suitable for fitting at the bottom of the panel.  
Access to screw from the front of the switch.

*Commutatore idoneo al montaggio sul fondo del quadro.  
L'accesso alle viti avviene dal fronte del commutatore.*










### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length [mm]	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135	143

### R612 Frontplates R612 Mostrine




*h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36*



## R632 Model:

Switch suitable for fitting on DIN-Rail.  
Access to screw from the front of the switch.

*Commutatore idoneo al montaggio su guida DIN.  
L'accesso alle viti avviene dal fronte del commutatore.*









### Dimensions



N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length [mm]	90	98	106	114	122	130	138	146	154	162	170	178

### R632 Frontplates R632 Mostrine



*h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36*

## TR601 Model:





This device is used to connect several switches so that they can be operated simultaneously, thanks to this system a large number of contacts can be obtained in a minimal space.

Questo dispositivo viene utilizzato per collegare più commutatori in modo che possano essere manovrati contemporaneamente.

Grazie a questo sistema si può ottenere un elevato numero di contatti riducendo al minimo l'ingombro in profondità.




### Dimensions




Panel Drilling

N° of packets	10+10	11+11	12+12	13+13	14+14	15+15	16+16	17+17	18+18	19+19	20+20	21+21	22+22	23+23	24+24	25+25
Length [mm]	140	148	156	164	172	180	188	196	204	212	220	228	236	244	252	260


### TR601 Frontplates TR601 Mostrine







COLOR	CODE
h f	L005
h f	L065
h f	L007
h f	L030
h f	L066



COLOR	CODE
h f	P033
h f	P034
h f	P035
h f	P036
h f	P037



COLOR	CODE
h f	V034
h f	V036
h f	V037
h f	V038
h f	V039



h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36

# Metodo di ordinazione commutatori R16

In questo Catalogo si possono trovare alcuni schemi e le istruzioni per comporre autonomamente i codici d'ordinazione dei commutatori Serie R16 standard.

Per schemi Speciali o schemi non presenti in questo catalogo utilizzare il form. a pag. 34.

Gli schemi del presente catalogo ed il loro utilizzo nei codici sono applicabili esclusivamente alle serie di commutatori R16 e non per le altre Serie.

## Codice prodotto

Esempio commutatore a manopola	R601	202002	-	W002
Esempio commutatore con chiave	R602	202002	07 D	- K001

①                    ②                    ③                    ④                    ⑤

① Modello del Commutatore.

Come n° di Modello si intende il montaggio e la forma costruttiva univoca di ogni commutatore  
questo riferimento identifica la specifica costruzione meccanica del commutatore .

Questo n° di Modello viene indicato nel catalogo insieme al relativo disegno di ingombro e della foratura del pannello.

② Schema elettrico.

Questo numero rappresenta l'indicazione dello schema del commutatore richiesto.

Esso comprende lo schema elettrico ed il movimento della manopola , in riferimento agli schemi di seguito rappresentati.

③ Programma Bloccaggio/Estrazione chiave o altro.

Questo numero viene utilizzato solamente nei commutatori con chiave di comando , serratura di blocco, commutatore lucchettabile e commutatori con manopola estraibile.

Esso rappresenta la posizione in cui il commutatore può essere bloccato.

Il bloccaggio dei commutatori con chiave di comando o serratura di blocco avviene mediante l'estrazione della chiave dallo stesso.

Nei modelli con manopola estraibile la posizione il bloccaggio è la medesima di quelli a chiave , nei modelli lucchettabili il riferimento è invece la posizione dove viene data la possibilità di inserire il lucchetto.

La tabella di riferimento per il N° di programma di bloccaggio è presente a pag. 33 del presente catalogo e deve essere conforme allo spostamento della manopola previsto nello schema di riferimento del commutatore.

④ Chiave uguali tra di loro o chiavi differenti tra di loro.

Questo numero viene utilizzato solamente nei commutatori con chiave di comando , serratura di blocco.

Esso rappresenta se le chiavi dei commutatori devono essere uguali tra loro o Differenti tra loro.

La lettera "D" è l'indicazione di chiavi diverse tra di loro , quindi ogni commutatore ordinato avrà una chiave unica , quindi non è possibile manovrare altri commutatori con la medesima chiave.

Se non indicata i commutatori vengono forniti tutti con medesima chiave .

⑤ Tipo dimensione e colore Finitura (parte frontale)

Questo numero indica il tipo la dimensione ed il colore delle manopole e Finiture frontali del commutatore


# Method for coding of R16 switches

In the present catalogue you will find examples of diagrams and the instruction enabling you to the creation by yourself of the ordering codes of R16 switches (standard).

For all the other special diagrams or any scheme which is not present in this catalogue, please use the form on page 34. The diagrams represented in this catalogue and their use in the codes are strictly related to R16 switches and not to all the others.

## Switch code

Example Switch with Knob	R601	202002	-	W002
Example Switch with Key	R602	202002	07 D	- K001



### ① Switch model

As switch model it is meant the kind of fitting and the mechanical structure of each specific switch

This reference is mentioned in the catalogue along with the dimensional drawing and the cutout of the panel.

### ② Electrical diagram

This reference is referred to the electrical diagram of the switch.

It includes the diagram and the movement of the knob, with reference to diagrams present in the following pages of the catalogue.

### ③ Locking/extraction program of keys or any other locking facility.

This reference is not used in those switches key operated, with ey lock, padlockable or with removable knob.

It gives the positions where the switch must be blocked.

The locking of any type of key switch is done by removing the key in the required position, the same for the switches with removable handle.

On the contrary, for switches with padlockable devices, this code reference will state where the padlockable could be inserted and blocking the rotation of the knob.

The table with locking references is on page 33 of this catalogue and it must be conform to the switching positions foreseen in the electrical diagram referred to the switch.

### ④ Alike or different key references.

This reference is present only in codes of switches with a key device.

It states if the switches must be equipped with keys with same references or all different ones.





Letter "D" at the end of the code means all different key references, so each switch will be provided with a unique key, the key of one switch could not be used for operating any other switch of the same supply.

If not clearly mentioned in the order, the switches will be provided keys all alike.

### ⑤ Dimension and front colour

This is referred to the dimension of the frontplate and its and knob's colour.





# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
On/Off Switches				
1 pole		1	201019	
2 pole		2	202019	
3 pole		3	203019	
4 pole		4	204019	
5 pole		5	205019	
6 pole		6	206019	
7 pole		7	207019	
8 pole		8	208019	
9 pole		9	209019	
10 pole		10	210019	
11 pole		11	211019	
12 pole		12	212019	
1 pole		1	201020	
2 pole		2	202020	
3 pole		3	203020	
4 pole		4	204020	
5 pole		5	205020	
6 pole		6	206020	
7 pole		7	207020	
8 pole		8	208020	
9 pole		9	209020	
10 pole		10	210020	
11 pole		11	211020	
12 pole		12	212020	
Double Trow Switch Without "0" position.				
1 pole		1	201001	
2 pole		2	202001	
3 pole		3	203001	
4 pole		4	204001	
5 pole		5	205001	
6 pole		6	206001	
7 pole		7	207001	
8 pole		8	208001	
9 pole		9	209001	
10 pole		10	210001	
11 pole		11	211001	
12 pole		12	212001	
1 pole		1	201002	
2 pole		2	202002	
3 pole		3	203002	
4 pole		4	204002	
5 pole		5	205002	
6 pole		6	206002	
7 pole		7	207002	
8 pole		8	208002	
9 pole		9	209002	
10 pole		10	210002	
11 pole		11	211002	
12 pole		12	212002	
1 pole		1	201003	
2 pole		2	202003	
3 pole		3	203003	
4 pole		4	204003	
5 pole		5	205003	
6 pole		6	206003	
7 pole		7	207003	
8 pole		8	208003	
9 pole		9	209003	
10 pole		10	210003	
11 pole		11	211003	
12 pole		12	212003	



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------






2 Positions switch with 1 input & 2 Output in each deck

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 9 pole 10 pole 11 pole 12 pole		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	201008 202008 203008 204008 205008 206008 207008 208008 209008 210008 211008 212008	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 9 pole 10 pole 11 pole 12 pole		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	201009 202009 203009 204009 205009 206009 207009 208009 209009 210009 211009 212009	

2 Positions switch with Make before Break Contacts

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	201056 202056 203056 204056 205056 206056 207056 208056	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole				





# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
3 pos. switch with "0" Position with electrically isolated contacts				
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 9 pole 10 pole 11 pole 12 pole		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	301001 302001 303001 304001 305001 306001 307001 308001 309001 310001 311001 312001	
With Spring return to "0" position from pos."1" & pos."2". 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	M301001 M302001 M303001 M304001 M305001 M306001 M307001 M308001	
With Spring return to "0" position from pos."1". 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	301012 302012 303012 304012 305012 306012 307012 308012	
With Spring return to "0" position from pos."2". 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	301020 302020 303020 304020 305020 306020 307020 308020	



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

3 pos. switch with "0" Position with 1 input and 2 output in each deck.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 9 pole 10 pole 11 pole 12 pole		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	301003 302003 303003 304003 305003 306003 307003 308003 309003 310003 311003 312003	
With Spring return to "0" position from pos."1" & pos."2". 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	M301003 M302003 M303003 M304003 M305003 M306003 M307003 M308003	





3 pos. switch without "0" Position with 1 input and 3 output in each deck.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 9 pole 10 pole 11 pole 12 pole		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	301004 302004 303004 304004 305004 306004 307004 308004 309004 310004 311004 312004	
---	---	---	--	---




# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

3 pos. switch Without "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		2 3 5 6 8 9 11 12	302134 303134 305134 306134 308134 309134 311134 312134	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	301016 302016 303016 304016 305016 306016 307016 308016 309016 310016 311016 312016	





3 pos. switch with "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 9 pole 10 pole 11 pole 12 pole		0 1 2 3 4 5 6 7 8	301048 302048 303048 304048 305048 306048 307048 308048	
With Spring return to "0" position from pos."2". 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole				





# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

4 pos. switch With "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402087 404087 406087 408087 410087 412087	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402011 404011 406011 408011 410011 412011	



4 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 3 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402088 404088 406088 408088 410088 412088	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402011 404011 406011 408011 410011 412011	



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------



4 pos. switch Without "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402017 404017 406017 408017 410017 412017	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402007 404007 406007 408007 410007 412007	



4 pos. switch without "0" Position, with 1 Input and 4 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402007 404007 406007 408007 410007 412007	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole		2 4 6 8 10 12	402089 404089 406089 408089 410089 412089	

# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
5 pos. switch With "0" Position, with electrically isolated contacts.				
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole		2 4 6 8 10	502020 504020 506020 508020 510020	



5 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 4 output per Pole.

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
5 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 4 output per Pole.				
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole		2 4 6 8 10	502010 504010 506010 508010 510010	



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

5 pos. switch Without "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	503018 506018 509018 512018	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	---



5 pos. switch without "0" Position, with 1 Input and 5 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	503013 506013 509013 512013	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	--



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

6 pos. switch With "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	603009 606009 609009 612009	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	---



6 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 5 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	603003 606003 609003 612003	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	--



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

6 pos. switch Without "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	603008 606008 609008 612008	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	---


6 pos. switch without "0" Position, with 1 Input and 6 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	603004 606004 609004 612004	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	--


# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------



7 pos. switch With "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	703012 706012 709012 712012	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	--



7 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 6 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole		3 6 9 12	703006 706006 709006 712006	
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------------------------	--



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
7 pos. switch Without "0" Position, with electrically isolated contacts.				
1 pole 2 pole 3 pole		4 8 12	704001 708001 712001	



7 pos. switch Without "0" Position, with 1 Input and 7 output per Pole.

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
7 pos. switch Without "0" Position, with 1 Input and 7 output per Pole.				
1 pole 2 pole 3 pole		4 8 12	704013 708013 712013	

# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
8 pos. switch With "0" Position, with electrically isolated contacts.				
1 pole 2 pole 3 pole		4 8 12	804003 808003 812003	



8 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 7 output per Pole.

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
8 pos. switch with "0" Position, with 1 Input and 7 output per Pole.				
1 pole 2 pole 3 pole		4 8 12	804005 808005 812005	



# Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

8 pos. switch Without "0" Position, with electrically isolated contacts.

1 pole 2 pole 3 pole		4 8 12	804001 808001 812001	
----------------------------	---	--------------	----------------------------	---

8 pos. switch without "0" Position, with 1 Input and 8 output per Pole.

1 pole 2 pole 3 pole		4 8 12	804002 808002 812002	
----------------------------	---	--------------	----------------------------	--

# Switch Function and Configuration

Diagram n° 202V	VOLTMETER SWITCH: 2 wire Single Phase or DC	Diagram n° 302V10	VOLTMETER SWITCH: 4 wire two Phases or two separate DC circuits
Diagram n° 403V15	VOLTMETER SWITCH: 3 Phase Voltage	Diagram n° 403V16	VOLTMETER SWITCH: 1 Phase to Phase and 3 phases Voltage.
Diagram n° 403V17	VOLTMETER SWITCH: 1 Phase Voltage and 3 Phase to Phase	Diagram n° 402V09	VOLTMETER SWITCH: 3 Phase to Phase
Diagram n° 705V12	VOLTMETER SWITCH: 3 Phase and 3 Phase to Phase	Diagram n° 8S08	VOLTMETER SWITCH: 3 Phase to Phase in two 3 Phase circuits.


# Switch Function and Configuration

Diagram n° 2G02	AMMETER SWITCH: 1 phase Current Transformer with "0" Pos.	Diagram n° 302A01	AMMETER SWITCH: 3 Current Measurements with 2 CT without "0"
Diagram n° 303A11	AMMETER SWITCH: 3 Current Measurements with 3 CT without "0"	Diagram n° 402A06	AMMETER SWITCH: 3 Current Measurements with 2 CT with "0"
Diagram n° 403A08	AMMETER SWITCH: 3 Current Measurements with 3 CT with "0"	Diagram n° 405A02	AMMETER SWITCH: 3 Current Measurements with 3 CT with "0" crossing Currents.
Diagram n° 407AV01	VOLT-AMMETER SWITCH: 3 Current Measurements with 3 CT with "0" For Voltages and Currents Measurements		

# Standard Escutcheon Plate Ordering

La mostrina si intende parte integrante del commutatore in quanto necessaria per il fissaggio al pannello dello stocco, se non specificata nessuna incisione essa verrà fornita Neutra, codice 00000.

The Escutcheon plate is strictly necessary for fitting the switch to the panel , if none engraving is specified , the frontplate will be supplied Blank , code 00000. The engraving listed below, are only a little part of those available, requir the code of the needed one if not present.




**① Dimensions of the Escutcheon Plate.**

48= 48x48mm


64= 64x64mm

**②**

**2 Positions**




**3 Positions**



4 Positions																		
R S T 0 40001	RD SO 0 40002	RD SO 0 40003	RN SN 0 40004	RN SN 0 40005	RS ST 0 40006	RS ST 0 40007	RN ST 0 40008	1 2 3 0 40009	2 3 4 0 40010	L1 L2 L3 0 40011	L1 L2 0 40012	L1 N L1 L2 0 40013	L1 D L1 L2 0 40014					
4-8 0 124 40112	4 8 12 0 40027	1 3 1+3 0 40017	1 0 2 3 40015	A B C 0 40018	G1 G2 G3 0 40019	R Y B 0 40021	ON YB 0 40022	1 2 1+2 0 30015	TRIP 0 CLOSE LOCK 0 40177	2 1 3 4 40023	2 1 3 4 40072	1 0 0 1 40029	B C D A 40071					
G1+G2 G3 Shore G1 40235	G1 G2 G3 0 40019	A B A+B 0 40230	R S T 0 40237	MAN. TEST 0 40037	CHECK RUN 0 40056	TRIP LOC. REM. 0 40137	DCS PSA SCADA LOCAL 40223	TRIP OFF ND.P. 0 40231										
5 Positions																		
1 2 3 0 4 50001	2 3 4 1 5 50002	G1 G2 G3 0 50005	1 0 1 2 50006	D01 SHORE D02 0 50048	G2 G3 0 50005	A B C 0 50061	1 2 3 0 4 50051	TEST 1 2 START 3 OFF 50062	DG1 DG2 DG3 0 50014	D 2 0 0 50010	D 2 0 0 50064							
6 Positions																		
1 2 3 0 4 5 60001	2 3 4 1 5 60002	G1 G2 G3 0 60015	G1 G2 G3 0 60019	1A 1 2 0 3 60016	G1 G2 G3 0 60020													
7 Positions																		
1 2 3 0 4 5 6 70001	2 3 4 1 5 7 6 70002	1 2 3 0 4 5 70007																
8 Positions																		
1 2 3 0 4 5 6 7 8 80004	2 3 4 1 5 6 7 8 80005	RS ST TR 0 TN SN RN 0 80003	RS ST TR 0 TD SD RO 0 80001	RS ST TR 0 TR SR RS 0 80002	L1 L2 L1 L1 0 L1 N L1 N 0 80006	1-2 2-3 3-1 0 3-0 2-0 1-0 80007	RY YB BR 0 BN YN RN 0 80008	AB BC AC 0 C B A 80023										
Blank																		
00000																		
Locking Programs																		
La linea di riferimento indica la posizione in cui il commutatore è bloccato e la chiave è estratta. The reference line shows where the switch is blocked and the key is withdrawn.																		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	28																	

# Form for special diagram



Position Engraving	
Position	Engraving
TITLE	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	

Switch Action :					
Stayput	<input type="checkbox"/>	Spring return	<input type="checkbox"/>	Stayput and Spring return	<input type="checkbox"/>
Specification:					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					

Model number:

Ordering Code : (it will provided by COMELETTRIC)


Accessories / Informations:		
Panel Mounting	<input type="checkbox"/>	Pistol Grip Handle <input type="checkbox"/> Key Lock (Different Keys) <input type="checkbox"/>
Base Mounting	<input type="checkbox"/>	Padlockable <input type="checkbox"/> Electromechanical interlock <input type="checkbox"/>
Gilded Contacts	<input type="checkbox"/>	Mechanical Indicator (only for Spring Return Switches) <input type="checkbox"/> Led Indicator <input type="checkbox"/>
IP55 Front Protection	<input type="checkbox"/>	Key Lock (Same Keys) <input type="checkbox"/>
Push to Operate	<input type="checkbox"/>	Pull to Operate <input type="checkbox"/> Master Key <input type="checkbox"/>

Legenda Symbols			
	Closed Contact		Spring Return
	Closed Contact Two consecutive Positions		Spring Return from Left and Right
	Make Before Break Contacts		


## FRONT DIMENSIONS

## DIMENSIONE FRONTALI


Wing Handle 48x48  
Manopola Wing 48x48




Pistol Grip Handle 48x48  
Manopola Pistola 48x48




Key Operated 48x48  
Operatore a Chiave 48x48




Small Padlockable 48x48  
Lucchettabile Piccola 48x48




Wing Handle 64x64  
Manopola Wing 64x64




Big Pistol Grip Handle 64x64 [Trip Indicator]  
Manopola Pistola Grande 64x64



Padlockable 48x48  
Manopola Lucchettabile 48x48




Big Oval Handle 64x64  
Manopola Ovale Grande 64x64




## FRONT DIMENSIONS

## DIMENSIONE FRONTALI


**Big Pistol Grip Handle 48x48**  
Manopola a Pistola Grande 48x48




**Big Padlockable Handle 64x64**  
Manopola Lucchettabile Grande 64x64




**Key Operated 64x64**  
Operatore a Chiave 64x64




**Small Oval Handle 48x48**  
Manopola Ovale Piccola 48x48




**Small Pistol Grip Handle 64x64**  
Manopola a Pistola Piccola 64x64



**Big Padlockable Handle 64x64 [Trip Indicator]**  
Manopola Lucchettabile Grande 64x64



**Big Oval Handle 48x48**  
Manopola Ovale Grande 48x48







## DR601 Model:

**Discrepancy switch.**  
The fitting system is simplified by the 5 holes. Escutcheon plates available in different colours.

**Manipolatore comando conferma.**  
Il sistema di fissaggio al pannello a 5 fori agevola l'operazione di fissaggio.  
Targhette disponibili in varie colorazioni.









### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (mm)	132	140	148	156	164	172	180	188	196	204	212	220

### DR601 Frontplates DR601 Mostrine




h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36






## DR615 Model:

**Discrepancy switch.**  
New fitting system facilitated by the 5 holes. Escutcheon plates available in different colours.  
Frontplate size mm 48x48 or Ø mm 48

**Manipolatore comando conferma.**  
Il nuovo sistema di fissaggio al pannello a 5 fori agevola l'operazione di fissaggio. Targhette disponibili in varie colorazioni.  
Misure mostrine 48x48 mm oppure Ø 48 mm







### Dimensions



Panel Drilling

N° of packets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length (mm)	132	140	148	156	164	172	180	188	196	204	212	220

### DR615 Frontplates DR615 Mostrine









h=handle; f=frontplate  
h=manopola; f=mostrina  
Frontplate dimension on page 35/36  
Dimensioni frontali a pag. 35/36





# Discrepancy Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

Indication the position of the CB or DS

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	A01003 A02003 A03003 A04003 A05003 A06003 A07003 A08003	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	B01001 B02001 B03001 B04001 B05001 B06001 B07001 B08001	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	B01003 B02003 B03003 B04003 B05003 B06003 B07003 B08003	

Indication the position of the CB or DS

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	B01003 B02003 B03003 B04003 B05003 B06003 B07003 B08003	
1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	B01001 B02001 B03001 B04001 B05001 B06001 B07001 B08001	

# Discrepancy Switch Function and Configuration

Function	Handle Movements	Decks	Code	Connection Diagram
----------	------------------	-------	------	--------------------

Control and indication of CB or DS

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	C01001 C02001 C03001 C04001 C05001 C06001 C07001 C08001	
--	--	--------------------------------------	--	--

Control and indication of CB or DS

1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole		1 2 3 4 5 6 7 8	C01003 C02003 C03003 C04003 C05003 C06003 C07003 C08003	
--	--	--------------------------------------	--	--

# Discrepancy Switch Function and Configuration

## Principio di operazione Tipo : D ed E

I manipolatori con l'azionamento tipo D ed E sono tipicamente chiamati Manipolatori di comando e segnalazione di discordanza.

Questi Manipolatori Hanno 2pos. con spostamento di 90° e 2 extra impulsi di 45° per il comando di Apertura e di chiusura.

La manopola viene ruotata di 90° per comandare il relativo Interruttore /Sezionatore.

Questa tuttavia e' solamente una fase di preselezione del comando , il comando viene confermato tramite la pressione della manopola e la relativa rotazione , una volta rilasciata la manopola essa ritorna automaticamente nella relativa posizione.


## Principle of operation Type : D and E


The switches with the movements type D and E are basically called control discrepancy switches.


The control discrepancy switch has two fixed positions with a movement of 90° and two extra impulses of 45° on the positions of open and close.


The knob is first rotated by 90° to command the relative Disconnector Switch/Circuit Breaker.


This is however, a " pre-selection" phase of the desired command , the operation is confirmed by pressing and rotating the knob by 45°, which, once released, will return automatically into position.


Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D02001	
	D02008	

Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D02006	
	D02009	














Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D03001	
	D03008	

Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D03002	
	D03015	

Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D0300621	
	D0301821	

Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D0300612	
	D0301812	


# Discrepancy Switch Function and Configuration

Handle Movements	Code	Connection Diagram	Handle Movements	Code	Connection Diagram
	D04001	<p>IO → O   C ← IC</p> 		D04002	<p>IO → O   C ← IC</p> 
	D04008			D04015	<p>IO → O   C ← IC</p> 
	E04001	<p>IO → O   C ← IC</p> 		D05001	<p>IO → O   C ← IC</p> 
	XXXXX			D05008	
	D05002	<p>IO → O   C ← IC</p> 		D06001	<p>IO → O   C ← IC</p> 
	D05015			D06008	
	D06002	<p>IO → O   C ← IC</p> 		E06001	<p>IO → O   C ← IC</p> 
	D06015			XXXXX	

# Discrepancy Switches Escutcheon Plate Ordering

La mostrina si intende parte integrante del commutatore in quanto necessaria per il fissaggio al pannello dello stocco, se non specificata nessuna incisione essa verrà fornita Neutra, codice 00000.

The Escutcheon plate is strictly necessary for fitting the switch to the panel , if none engraving is specified , the frontplate will be supplied Blank , code 00000. The engraving listed below, are only a little part of those available, requir the code of the needed one if not present.



- ① Dimensions and shape of the Escutcheon Plate for Discrepancy Switches.

48= 48x48mm Square / Quadra


D48= 48mm Round / Tonda

55= 55x55mm Square / Quadra


D62= 62.5mm Round / Tonda

②


2 Positions



3 Positions



4 Positions




Gilded Contacts Contatti Dorati	Description Descrizione
------------------------------------	----------------------------



To Improve the reliability and the performances, even in the most aggressive environments, contacts can be supplied with special surface treatments, such as gold with thickness certificate.

Per migliorare l'affidabilità e le prestazioni anche negli ambienti più aggressivi, è possibile fornire i contatti con speciali trattamenti superficiali, con spessori Certificati (es. oro).

Legend Label Mostrina Addizionale Titolo	Description Descrizione
---	----------------------------



It shows the function of the switch. Available for frontplates sized mm.48x48 and mm.64x64. It does not require any extra drilling on the panel.

Indica la funzione specifica del singolo commutatore disponibile per mostrina mm.48x48 e per mostrina mm.64x64. Non necessita nessuna foratura pannello supplementare per il fissaggio.

Led Indicator Indicatori a Led	Description Descrizione
-----------------------------------	----------------------------



On demand it can be supplied with 1 or 2 LED positioned on the plate, suitable for a light indication.

Su richiesta possono essere forniti 1 o 2 indicatori LED applicati sulla mostrina da utilizzare come indicazione luminosa.

IP55 Protection Guarnizioni IP55	Description Descrizione
-------------------------------------	----------------------------



To ensure IP55 degree protection in the front of the switch, a gum plate is provided to be fitted below the frontplate Holder (not available for R308/R309).

Per assicurare il grado di protezione IP55 sul fronte del commutatore, viene fornita una guarnizione in gomma posta sotto il portamostrina (non disponibile per R308/R309).

**STANDARD UTILIZATION CATEGORIES**  
**CATEGORIE DI UTILIZZO NORMALIZZATE**

Kind of current Tipo di corrente	Category Categoria	Typical applications Applicazioni tipiche
Alternative current Corrente alternata	<b>AC14</b>	Control of small electromagnetic load with rated power = 72VA Comando di piccoli carichi elettromagnetici con potenza = 72VA
	<b>AC15</b>	Control of electromagnetic load with rated power > 72VA Comando di carichi elettromagnetici con potenza > 72VA
Direct current Corrente continua	<b>DC13</b>	Control of electromagnets Comando di elettromagneti
	<b>DC14</b>	Control of electromagnetic loads having economy resistor in circuit Comando di carichi elettromagnetici aventi resistori economizzatori nel circuito

NORMAL CONDITIONS CONDIZIONI NORMALI			
	Make Chiusura	Break Interruzione	
Utilization category Categoria utilizzazione	<b>I/le</b>	<b>I/le</b>	<b>U/Ue</b>
<b>AC14</b>	6	1	1
<b>AC15</b>	10	1	1

ABNORMAL CONDITIONS CONDIZIONI ANOMALE			
	Make Chiusura	Break Interruzione	
<b>I/le</b>	<b>I/le</b>	<b>U/Ue</b>	<b>cos Φ</b>
6	6	1.1	0.7
10	10	1.1	0.3

				T <sub>0.95</sub> [ms]
	I/le	U/Ue	cos Φ	
<b>DC13</b>	1	1	1	6xP
<b>DC14</b>	10	1	1	15

				T <sub>0.95</sub> [ms]
	I/le	U/Ue	cos Φ	
1.1	1.1	1.1	6xP	
10	10	1.1	15	

I/le : Current to be made or broken and Rated operational current ratio.  
 Rapporto tra la corrente che l'apparecchiatura è in grado di stabilire o interrompere e la corrente d'impiego.

U/Ue : Voltage before make and Rated operational voltage ratio.  
 Rapporto tra la tensione prima della chiusura e la tensione d'impiego.

T<sub>0.95</sub>: Time to reach 95% of the steady-state current.  
 Tempo per raggiungere il 95% della corrente di regime.

P=Ue x Ie: Steady-state power consumption in W.  
 Potenza assorbita a regime in W.

The value "6xP" result from empirical relationship which is found to represent most d.c. magnetics loads to an upper limit of P =50W, i.e. 6 x P=300 ms. Load having power-consumption greater than 50W are assumed to consist of smaller loads in parallel. Therefore, 300 ms is to be an upper limits irrespective of the power. (**REFERENCE STANDARD IEC 60947-5-1 tab. 5**).

La relazione matematica "6xP" è valida per tutti carichi induttivi rappresentativi fino ad un massimo di P pari a 50W cioè 6xP =300ms. Si assume che i carichi aventi una potenza assorbita superiore a 50W siano costituiti da piccoli carichi collegati in parallelo, di conseguenza 300ms è il valore massimo a prescindere dalla potenza assorbita.

(**RIFERIMENTO NORMA IEC 60947-5-1 tab. 5**)

**RATED ELECTRICAL CHARACTERISTICS**  
**CARATTERISTICHE ELETTRICHE NOMINALI**

According to standards Conformità alle norme	IEC 60947-1 - IEC 60947-1/A1 - IEC 60947-5-1 - IEC 60947-5-1/A1 - EN 60947-1/A1 - EN 60947-5-1 EN 60947-5-1/A1 - VDE 0660-100 - VDE 0660-200 - 2006/95/EC (LOW VOLTAGE DIRECTIVE), 2004/108/EC (EMC DIRECTIVE), 2011/65/EU (ROHS DIRECTIVE).	
Conventional free air thermal current Corrente convenzionale termica in aria	(I <sub>th</sub> )	20A
Rated insulation voltage Tensione di isolamento nominale	(U <sub>i</sub> )	690V
Rated impulse withstand voltage Tensione di tenuta ad impulso nominale	(U <sub>imp</sub> )	4Kv
Frequency Frequenza di impiego		50/60Hz

**RELEVANT INFORMATION ABOUT THE ASSOCIATED SHORT CIRCUIT PROTECTIVE DEVICE**  
**DATI RELATIVI AL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO ASSOCIABILE**

Corrente di corto circuito condizionata nominale (I <sub>cc</sub> ) Conditional short-circuit	1000A	
Fuse Type Tipo fusibile	Gg	20A-400V
Contact resistance Resistenza di contatto	mΩ5	

**MAKING AND BREAKING CAPACITIES**  
**POTERI DI CHIUSURA ED INTERRUZIONE**

Categoria di utilizzazione Utilization Category	(U <sub>e</sub> )	(I <sub>e</sub> )
AC14	400V	10A
AC15	400V	6V
DC13 L/R 50 ms	220V	1,5A
DC13 L/R ≤ 1 ms	220V	3A

**RESISTANCE TO SHOCK AND VIBRATION (IEC 61373 - CEI EN 61373 Railway applications, Rolling stock equipment)**  
**RESISTENZA VIBRAZIONI E URTI (IEC 61373 - CEI EN 61373 Applicazioni ferroviarie, materiale rotabile).**

Vibration resistance  
Resistenza alla vibrazione      Vibration Range: 5 to 150Hz, Acceleration: 5,72m/s<sup>2</sup>, Time: 5h (in 3 directions)  
Range di frequenza da 5 a 15Hz, Accelerazione:: 5,72m/s<sup>2</sup>, Tempo: 5h (in 3 direzioni)

Shock resistance  
Resistenza agli urti      Acceleration: 50m/s<sup>2</sup> (in 6 directions) , Time: 30ms  
Accelerazione: 50m/s<sup>2</sup> (in 6 direzioni) , Tempo: 30ms




Recommended tightening torque to avoid thread stripping  
Don't exceed torque more than indicated.

Coppia di serraggio consigliata per evitare di rovinare il filetto della vite  
Non superare la coppia più di quanto indicato.

Conneting screw Vite di contatto terminale	M3	ENVIRONMENTAL DATA (IEC 60947-1 - CEI EN 60947-1)
Tightening torque Coppia serraggio viti	(Nm)	DATA AMBIENTALI
Permissible wire gage Sezione del conduttore	1.2	Temperature range Temperatura ambientale
Single - core or standed wire [mm <sup>2</sup> ] cavo rigido o intrecciato	2 x 2.5 2 x AWG13	Operating temperature Esercizio
Flexible wire Cavo flessibile	[mm <sup>2</sup> ]	-25°C +60°C
	2 x 2.5 2 x AWG13	Storage temperature Stoccaggio
		-40°C +80°C
		Pollution degree Grado di inquinamento
		PLDG 2

R633 Push Button Interlock Switch  
R633 Interblocco a Pulsante



*The switch can be handled only by pressing the push button (2 hands operation).*

*Il commutatore può essere manovrato solo premendo il pulsante di blocco (operazione a 2 mani).*

TR602 Tandem Switch with Key Lock  
TR602 Commutatore Tandem con Blocco a Chiave



*Switch similar to the model TR601 of page 12 of this catalogue but with key lock.*

*Commutatore come il modello TR601 di pagina 12 ma con blocco a chiave.*

R655 Interlock Between Switches  
R655 Commutatori Interbloccati




*The operation of one switch is dependent on the position of the other switch.*

*Grazie a questo dispositivo si può bloccare l'operazione di uno dei due commutatori in relazione alla posizione dell'altro.*

R601 Unidirectional Switch  
R601 Rotazione unidirezionale

*Available for switches with 4 positions at 90° or 8 positions at 45°. It can be handled only clockwise or counterclockwise.*

*Disponibile per commutatori a 4 posizioni a 90° o 8 posizioni a 45°. Abilita la rotazione solamente in senso orario o antiorario.*




R643 DIN Rail Key Switch  
R643 Comando a chiave per guida DIN



*Key Operated Switch suitable for fitting on DIN-Rail. Access to screw from the front of the switch.*

*Commutatore con comando a chiave idoneo al montaggio su guida DIN. L'accesso alle viti avviene dal fronte del commutatore.*

R601K Switch with longer shaft  
R601K Commutatore con albero prolungato



*Model suitable for special mounting or for mimic tile system panels.*

*Versione per montaggi speciali o su pannelli sinottici a mosaico.*

SR602 Solenoid Lock Switch  
SR602 Interblocco Elettromeccanico



*It is used as interlocking device for disconnector, circuit breaker, earth switches or to control the access to dangerous areas such as capacitor banks, etc.. The switch can be activated manually through a push button integrated in the front plate that controls the coil. At the end of this operation it is possible to remove the key. REFER TO INTERLOCKING DEVICE CATALOGUE.*

*L'apparecchio viene utilizzato come interblocco elettromagnetico per sezionatori, interruttori, sezionatori di terra o per regolamentare l'accesso a zone pericolose come banchi di condensatori, ecc.. Il commutatore può essere azionato tramite comando manuale di un pulsante integrato nella mostrina che eccita la bobina, a fine operazione diventa possibile l'estrazione della chiave.  
FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO INTERBLOCCHI.*

LR604 Lock-Out Relay  
LR604 Relè di Blocco



*The Lock-Out Relays are high-speed control Relays used as auxiliary Relays in applications requiring up to 50 contacts of 20 Amps. When a failure occurs, the Lock-Out Relay trips the contacts and locks the system keeping all the critical circuits isolated until the malfunction is solved. REFER TO THE LOCK-OUT RELAY CATALOGUE.*

*Il Relè di Blocco è un dispositivo automatico ultraveloce utilizzato per commutare simultaneamente fino a 50 contatti da 20 Ampere. In caso di emergenza e/o situazione critica, il relè commuta e isola tutti i circuiti critici del sistema e li tiene isolati finché il guasto non viene eliminato.  
FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO RELE' DI BLOCCO.*

**COMELETRIC** was established in 1960 in Milan as leading company for the design and the manufacturing of selector and control switches, discrepancy switches, lockout relays, interlocking devices, LED Pilot lights and semaphore indicators.

With its more than 50 years of experience, **COMELETRIC** has become trusted partner for the most renowned Electric and Railways Utilities all over the world.

Thanks to a skilled design team, advanced technologies, strict industrial control procedures and strong and long term suppliers relationships, **COMELETRIC** is able to develop and manufacture customized products with very flexible delivery terms.

**COMELETRIC** is daily pursuing the firm choice of providing tailor made products.

All Company activities are in full accordance with ISO 9001:2015 Standard.

**COMELETRIC** è stata fondata a Milano nel 1960 come azienda leader per la progettazione e la produzione di selettori e commutatori, manipolatori, relè di blocco, sistemi di interblocco, indicatori e segnalatori di posizione a LED.

Con gli oltre 50 anni di esperienza, **COMELETRIC** è divenuta il partner affidabile per le più rinomate aziende Elettriche e Ferroviarie nel mondo.

Grazie ad una esperta squadra di progettisti, a tecnologie avanzate, a rigide procedure di controllo industriale, a forte e duratura relazione con i fornitori, **COMELETRIC** è in grado di sviluppare e produrre prodotti personalizzati con tempi di consegna molto flessibili.

**COMELETRIC** persegue quotidianamente la ferma scelta di fornire prodotti su misura.

Tutte le attività aziendali sono in totale conformità con le norme ISO 9001:2015.



C-R16 12/18

Via Ernesto Rizzi 13/H  
20077 Melegnano (MI) Italia  
T +39 02.98119791  
[info@comelectric.it](mailto:info@comelectric.it)  
P iva 00868300153

[COMELETIC.IT](http://COMELETIC.IT)

