



**CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190**  
 Địa chỉ: Km8Đet - Mỹ Trạch - Nam Sơn -  
 An Dương - Hải Phòng  
 Điện thoại: 0225 3589 180 - Fax: 0225 3589 181.

### HƯỚNG DẪN LẮP RÁP GHẾ XOAY : GX 208-GX208.1

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

STT	TÊN CHI TIẾT	ẢNH	SL
1	Chân sao 500		1
2	CHUỖ ĐAI		1
3	Bánh xe		5
4	Tựa lưng ghế		1
5	Đệm ngồi		1
6	Tựa vịn		2
7	Tựa vịn		1
8	Vít ốc tu vít vào đệm ngồi, lưng ghế (chỗ tựa) và lưng ghế vịn		4
9	Vít ốc tu vít vào đệm ngồi		4
10	Vít ốc tu vít vào tựa lưng		2
11	Vít ốc tu vít vào đệm ngồi		2

**BƯỚC 1**

**BƯỚC 1**  
 1 - Lắp 5 chiếc bánh xe vào chân sao.  
 2 - Lắp Piston và ống bao vào chân sao.

**BƯỚC 2**

1 - Đốt vít Hàn kết tu tựa lưng ghế vào đệm ngồi bằng 4 vít M8 x 50 theo hướng dẫn vẽ và hướng dẫn phôi.  
 2 - Đốt vít Hàn kết tu ghế vào đệm ngồi bằng 4 vít M8 x 50

**BƯỚC 3**

1 - Lắp tay ghế vào tựa lưng bằng 2 vít M8 x 55  
 2 - Lắp tay ghế vào đệm ngồi bằng 2 vít M8 x 54

**BƯỚC 4**

1 - Đốt tuợng tựa lưng ghế vào tựa vịn ghế

\* Lưu ý: Khi lắp đặt tựa lưng ghế, cần bố trí đúng hướng của tựa lưng ghế