



CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190
Địa chỉ: Km89 - QL5 Mới - Thôn Mỹ Tranh -
Xã Nam Sơn- Huyện An Dương- TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3589 180 - Fax: 031 3589 181.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP GHẾ XOAY : GQ11- GQ11.1

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

STT	TÊN CHI TIẾT	ẢNH	SL	BƯỚC: 1	BƯỚC: 2
1	Tựa lưng ghế		1	<p>1 - Bắt vít liên kết ke lưng ghế vào đệm ngồi bằng 4 vít M8 x 30 kèm theo long đen vênh và long đen phẳng.</p>	<p>1 - Lắp tay ghế vào tựa lưng bằng 2 vít M8 x 55 2 - Lắp tay ghế vào đệm ngồi bằng 2 vít M6 x 54</p>
2	Đệm ngồi		1		
3	Tay vịn		2		
4	Tay vịn		1		
5	Vít bắt ke lưng vào đệm ngồi, long đen phẳng và long đen vênh	 M8 X 30	4		
6	Vít bắt mặt ngồi vào chân	 M6 X 43	4	<p>1 - Lắp cụm đệm ngồi vào chân ghế. Bằng 4 vít M6x43mm</p>	
7	Vít bắt tay vào tựa lưng	 M8 X 50	2		
8	Vít bắt tay vào đệm ngồi	 M6 X 54	2		