






# Vị trí các nút trên hộp điều khiển từ xa (remote karaoke Android)



 *Tắt/Mở nguồn (POWER)*


 *Trở về màn hình chính ở chế độ Karaoke*

 *Tìm bài hát Karaoke bằng giọng nói*  
KARAOKE



*Di chuyển Lên/Xuống/Trái/Phải  
(điều hướng giao diện trên màn hình)*

*Xác lập lựa chọn (OK)*

 *Trở lại (BACK)*


 *Tìm nội dung Youtube bằng giọng nói*  
YOUTUBE

 *Qua bài*


 *Phát / Tạm dừng*

 *Tắt/Mở tiếng ca sĩ*

 *Đưa bài hát lên đầu danh sách phát*


 *Tăng/Giảm âm lượng*

 *Nhấn giữ 3 giây để chuyển chế độ Karaoke*

 *Nhấn giữ 3 giây để mở ứng dụng Youtube*


# Dùng remote tìm và chọn bài hát karaoke


## A. Tìm kiếm bằng giọng nói (khi đã nối mạng internet)

Bấm nút  trên remote và nói to, rõ tên bài hát, ca sĩ, tác giả, lời bài hát,... vào remote. Sau đó, chờ hệ thống trả về danh sách bài hát bạn muốn tìm.

## B. Tìm kiếm bằng cách dùng bàn phím ảo (hiện trên màn hình TV)

Ở giao diện chính của chế độ karaoke, bấm nút **[LÊN]** ở vòng điều hướng để hiện bàn phím ảo trên màn hình. Tiếp tục điều hướng chọn nhập ký tự: tên bài hát, ca sĩ, tác giả, lời bài hát,... vào ô tìm kiếm, rồi nhấn nút **[OK]** Sau đó, chờ hệ thống trả về danh sách bài hát cần tìm.




- Di chuyển con trỏ đến bài hát và bấm nút **[OK]** để chọn bài vào danh sách chờ
- Bấm nút  để đưa bài hát lên đầu danh sách chờ





Giao diện tìm kiếm bài hát

## Duyệt danh sách bài đã chọn bằng remote

Ở giao diện chính của chế độ karaoke, bấm nút **[LÊN]** ở vòng điều hướng để mở giao diện tìm bài hát (bàn phím ảo). Tiếp tục điều hướng chọn **[THOÁT]**. Qua **[PHẢI]** bấm vào biểu tượng  để vào **Danh sách bài đã chọn**:

- Di chuyển con trỏ đến bài hát và bấm nút **[OK]** để phát bài
- Bấm nút  để đưa bài hát lên đầu danh sách chờ phát



Giao diện danh sách bài đã chọn