




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MICRO HÁT KARAOKE CHO XE Ô TÔ

MiCar 3




Android



ACNOS Mixer



iOS



KARAOKE

 CHO XE Ô TÔ, TẤT CẢ TRONG 1


PHÁT FM 87.5 ~ 107 MHz
TRỰC TIẾP CHO XE Ô TÔ



Android




iOS



CloudKaraoke

SẢN PHẨM & PHỤ KIỆN



Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của Soncamedia. Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + 02 viên pin AA (dùng cho micro)
- + 01 miếng chống lấn micro
- + Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là micro MiCar 3. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

LƯU Ý VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

⚠ Người lái xe **KHÔNG** sử dụng micro ca hát khi đang lái xe, để đảm bảo tập trung và lái xe an toàn. **KHÔNG** sử dụng trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.

⚠ Lưu ý **KHÔNG** thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị. Tuyệt đối **KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa sản phẩm. Mọi trường hợp tháo/mở **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * **TẮT** hẳn nguồn điện khi không sử dụng. **THÁO** hết pin ra khỏi micro khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * Sản phẩm cần được bảo quản trong hộp carton cứng, có mốp lót, đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn. Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <https://soncamedia.com>

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng 0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)
- * Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>

KẾT NỐI & SỬ DỤNG MICRO HÁT KARAOKE TRÊN Ô TÔ

Màn hình và nút chỉnh trên micro




Kết nối micro với bộ dò đài FM & Kết nối Bluetooth để hát karaoke

Bước 1: Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn giữ nút [**NGUỒN**] để Mở/Tắt micro.

Bước 2: Nhấn giữ 2 nút [**MUSIC/FM**] để chọn 1 tần số phát FM cho micro (mặc định là 87.5 MHz). Dò nhanh tần số thu đài FM trên xe ô tô của bạn bắt đúng với tần số FM micro đang phát, để kết nối micro với dàn âm thanh trên xe. A-lô có nghe tiếng phát ra loa của xe.

Bước 3: Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với micro (thường có tên là MiCar 3) để hát karaoke.

Bước 4: Có thể quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) hoặc mở app YouTube, ... để hát karaoke online.



Chỉnh âm lượng trên dàn âm thanh của xe ô tô cho phù hợp. Dùng các nút trên micro để cân chỉnh nhanh: NHẠC, MIC, ECHO, REVERB, ngay khi đang hát.


Lưu ý:

- * Micro phát sóng FM ở dải tần số từ 87.5 MHz đến 107 MHz. Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** khi muốn xem tần số FM micro đang phát (tần số sẽ hiển thị trên màn hình micro).
- * Chọn tần số FM KHÔNG có đài phát thanh để hát karaoke hoặc mặc định micro phát FM ở tần số 87.5 MHz (là tần số hiếm khi trùng với đài phát thanh). Cần chỉnh lại hệ thống sang tần số FM khác khi có hiện tượng trùng tần số với đài phát thanh FM ở khu vực bạn đi qua.
- * Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự động Tắt sau khoảng 5-phút không hát nhạc hay không sử dụng. Lúc này, kênh FM đang bắt trên xe sẽ mất tín hiệu (kêu “xè-xè”).
- * Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.
- * Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** 2-lần liên tiếp, để ngắt kết nối Bluetooth.

ỨNG DỤNG (APP) ACNOS MIXER CHỈNH NHƯ VANG SỐ CHUYÊN NGHIỆP



Android



ACNOS Mixer




iOS

Sử dụng ứng dụng (app) ACNOS Mixer kết nối Bluetooth vô micro, để tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, mic, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: **HỌ-TÊN** và **SỐ DI ĐỘNG** của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm **QUY ĐỊNH BẢO HÀNH** hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.