




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÚT MÙI AT1349X

Có 3 tốc độ hút khử mùi thấp – trung bình – cao.

- Nhấn nút đèn để chiếu sáng. Nhấn nút đèn thêm 1 lần nữa, đèn sẽ tắt.
- Nhấn nút “nguồn + tốc độ hút thấp” mô tơ hoạt động ở tốc độ thấp. Nhấn lại nút lần nữa, mô tơ dừng.
- Nhấn nút “số 2 là tốc độ trung bình” mô tơ hoạt động ở tốc độ trung bình. Nhấn lại nút lần nữa, máy sẽ quay trở về tốc độ 1 – tốc độ hút thấp.
- Nhấn nút “số 3 là tốc độ cao” mô tơ hoạt động ở tốc độ cao. Nhấn lại nút lần nữa, máy sẽ quay trở về tốc độ 1 – tốc độ hút thấp.

Brandt
Whatever today brings.