

BlueStone

Model:
AFB-5861
Capacity: 7 L

Hướng dẫn sử dụng Nồi chiên không dầu



Công nghệ chiên đối lưu Rapid Air giảm dầu mỡ, vẫn giữ được hương vị tốt nhất.

Bảng điều khiển điện tử dễ sử dụng, cài đặt thời gian lên đến 60 phút và nhiệt độ 200°C.

Công suất 1800 W và dung tích 7 L, phù hợp để nấu cho cả gia đình, tiết kiệm thời gian.



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB RoHS

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone hầu hết được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB, tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances) về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Sản phẩm BlueStone được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
MÔ TẢ CHUNG	05
TRƯỚC KHI GỌI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT	07
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	08
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NỒI	10
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI	10
XỬ LÝ SỰ CỐ	14
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	15
CẤT GIỮ NỒI	18
CẢNH BÁO	18
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	18

CONTENTS

DETAILS DESCRIPTION	19
BEFORE YOU CALL FOR THE SERVICE	21
GROUNDING INSTRUCTIONS	21
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION	22
BEFORE USING YOUR AIR FRYER	24
USAGES	24
TROUBLE SHOOTING	29
MAINTENANCE AND CLEANING	30
WARNING	31
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	31

- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- 1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

- 2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).
Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- 1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)
Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:



- 2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.
- 3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.
*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**
- 2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**




Email: **1800545494@tara.com.vn**

MÔ TẢ CHUNG


Model	Hiệu điện thế	Công suất (W)	Dung tích (L)
AFB-5861	(220-240) V ~ (50-60) Hz	1800 W	7 L

CẤU TẠO SẢN PHẨM



1.	Màn hình điều khiển
2.	Cửa sổ thoát khí
3.	Vỉ chiên
4.	Rổ chiên
5.	Tay cầm

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



TRƯỚC KHI GỌI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Trong trường hợp nồi chiên không hoạt động:

- 1 Kiểm tra chắc rằng nồi đã có điện. Nếu không, rút phích cắm, chờ 10 phút, và cắm lại thật sát.
- 2 Kiểm tra cầu chì hoặc bộ phận ngắt điện. Nếu những hệ thống này đang hoạt động tốt, kiểm tra lại nguồn điện bằng cách kết nối các thiết bị điện khác và kiểm tra xem các thiết bị như trên có hoạt động hay không.

NẾU ĐÃ KIỂM TRA BẰNG CÁC CÁCH NHƯ TRÊN NHƯNG NỒI CHIÊN VẪN KHÔNG HOẠT ĐỘNG, HÃY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÓ TAY NGHỀ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý ĐIỀU CHỈNH HAY SỬA CHỮA NỒI CHIÊN NHẪM TRÁNH CÁC TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

CẢNH BÁO: Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chập mạch điện.

LƯU Ý:

- ▶ Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- ▶ Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của nồi hoặc bị thương đối với người sử dụng bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.

Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:


Xanh lá và vàng = Dây Nối Đất

Xanh dương = Dây Trung Tính

Nâu = Dây Có Điện


Vì sự an toàn của bạn, nồi chiên này cần phải được nối đất. Nồi này được

trang bị dây nguồn có dây nối đất được nối với phích cắm nối đất. Cần phải cắm phích cắm vào một ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- ▶ Vui lòng hết sức lưu ý với những cảnh báo nguy hiểm cơ bản dưới đây nhằm giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, cháy và nguy hiểm cho người sử dụng.
- 1 Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng nồi.
- 2 Không chạm vào các bề mặt nóng, chỉ sử dụng tay cầm để di chuyển.
- 3 **CẢNH BÁO:** Chỉ cho phép trẻ em sử dụng nồi dưới sự giám sát của người lớn hoặc đã hướng dẫn đầy đủ giúp trẻ hiểu được cách sử dụng sao cho an toàn và những rủi ro có thể xảy ra nếu sử dụng không đúng cách.
- 4 Để đảm bảo an toàn, không được nhúng dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của nồi vào trong nước hoặc các chất lỏng khác, không để dây nguồn trên các bề mặt nóng.
- 5 Không để dây dẫn chạm vào hoặc nằm dưới khi nồi đang còn nóng.
- 6 Không sử dụng nồi khi quan sát được các bộ phận hoặc dây nguồn bị hư hỏng. Nếu có phát hiện ra, vui lòng đem nồi đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa nồi chiên, gây nguy hiểm cho bản thân.
- 7 Không nên sử dụng các phụ kiện không đi kèm cùng với nồi chiên, có khả năng gây nguy hại cho nồi chiên và thương tích cho người sử dụng.
- 8 Không được đặt nồi chiên ở vị trí gần bình gas, khí nóng, hoặc gần các chất dễ gây cháy, nổ. Cần tuyệt đối cô lập nồi chiên với các vật liệu khí đốt, dễ bắt lửa như trên.
- 9 Cần giữ khoảng cách không gian trống xung quanh thân nồi ít nhất 10cm trước khi vận hành để cho phép không khí lưu thông thoáng mát. Không đặt bất kỳ vật kỳ lên nồi chiên khi đang sử dụng.
- 10 Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm khi không sử dụng, hoặc trước khi làm vệ sinh nồi. Hãy để nồi nguội (30 phút) trước khi lắp vào hoặc tháo dỡ các bộ phận để vệ sinh nồi.
- 11 Thận trọng khi di chuyển nồi nếu có sử dụng dầu nóng khi nấu thực phẩm.



- 12 Để bảo đảm nồi không bị quá nhiệt khi sử dụng, không che phủ các mặt của nồi chiên có cửa hút gió và thoát gió.
- 13 Cẩn thận khi lấy rổ chiên ra khỏi nồi, không đưa tay hoặc mặt vào gần chỗ thoát hơi nóng khi đang nấu.
- 14 Không phủ hay bao bọc nồi chiên với bất kỳ vật liệu dễ cháy, bao gồm cả màn cửa, khăn bàn, quần áo và các chất liệu tương tự khi nồi đang hoạt động. Không được để bất kỳ vật gì trên nồi trong khi nồi đang hoạt động.
- 15 Để ngắt nguồn điện kết nối, tắt nồi chiên, sau đó rút phích cắm.
- 16 Nên mang găng tay cách nhiệt, cách điện khi thao tác với thức ăn đang được nấu bên trong lòng nồi chiên.
- 17 Không sử dụng nồi chiên trong môi trường ngoài trời.
- 18 Không sử dụng các phụ kiện đi kèm của nồi cho mục đích sử dụng khác ngoài hướng dẫn của nhà sản xuất.
- 19 Khi nồi đang hoạt động, nhiệt độ thân nồi sẽ trở nên nóng. Thận trọng khi thao tác và di chuyển nhằm tránh bị bỏng.
- 20 Không sử dụng nồi chiên cùng những thiết bị không đi kèm với nồi, hoặc với một hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- 21 Trẻ em và người khiếm khuyết khả năng giác quan, có tiền sử bệnh tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn không được sử dụng nồi, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 22 Để máy tránh xa tầm tay của trẻ em. Không được để trẻ em sử dụng nồi.
- 23 Nếu dây nguồn bị hỏng, tuyệt đối không tự ý sửa chữa hay can thiệp. Vui lòng liên hệ đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
- 24 Rút phích cắm ngay nếu nhìn thấy khói đen bốc ra từ nồi. Chờ cho khói thoát hết ra trước khi đến gần để lấy rổ ra khỏi nồi.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NỒI

Vui lòng lưu ý các điều như sau trước khi sử dụng nồi chiên:


- ① Bảo đảm rằng các hướng dẫn sử dụng đã được đọc và hiểu rõ trước khi sử dụng.
- ② Tháo gỡ các bao bì đóng gói, nhãn dán trên thân nồi và bên trong nồi chiên.
- ③ Rửa khay hứng dầu và các phụ kiện bằng nước nóng có xà bông hoặc trong máy rửa chén.
- ④ Làm khô ráo tất cả các phụ kiện của nồi trước khi lắp ráp hoàn chỉnh để sử dụng.
- ⑤ Lau bên trong và ngoài thân nồi bằng vải mềm. Khi sử dụng nồi để chiên/nướng, có thể cần nhắc để sử dụng hoặc không sử dụng dầu để nấu. Sau khi đặt thực phẩm vào bên trong rổ chiên và ráp vào, nồi sẽ bắt đầu hoạt động khi bạn cắm dây nguồn vào.

CHÚ Ý:


Luôn đặt nồi ở bề mặt bằng phẳng, chịu được nhiệt độ cao và môi trường xung quanh thoáng mát. Khi nồi đang hoạt động, không được đặt bất cứ thứ gì phía trên nồi chiên, ngăn chặn dòng lưu thông của khí ra vào nồi chiên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI

1. Nắm tay cầm, cẩn thận kéo rổ chiên ra ngoài



2. Đặt vỉ chiên vào rổ chiên




3. Đặt các thực phẩm cần chế biến vào trong rổ chiên.

Lưu ý: không cho lượng thực phẩm vượt quá mức, nếu lượng thực phẩm đặt vào quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

4. Nhẹ nhàng đẩy rổ chiên vào bên trong thân nồi, cho đến khi rổ chiên được lắp vào chắc chắn.

Chú ý: Rổ chiên sẽ rất nóng trong suốt thời gian đang và sau khi nấu. không nên chạm vào rổ trong quá trình này và chỉ sử dụng tay cầm để di chuyển.



5. Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện tiếp đất.
6. Thiết lập chế độ nấu và nhiệt độ thích hợp (xem phần “Hướng dẫn cài đặt” để xác định nhiệt độ phù hợp).

Chú ý: Thời gian để làm nóng nồi là 3 phút. Bạn có thể làm nóng nồi trước khi sử dụng mà không cần phải có thực phẩm bên trong. Sau khi đã làm nóng nồi, bạn có thể cho thực phẩm cần chế biến vào nồi chiên và điều chỉnh nhiệt độ, thời gian phù hợp.

7. Một số loại thực phẩm cần được trở bề mặt thực phẩm trong quá trình nấu. Bạn cần cầm tay nắm, kéo rổ chiên ra khỏi nồi, tiến hành trở bề mặt thực phẩm, sau khi hoàn tất thao tác, bạn chỉ cần trượt rổ chiên vào bên trong nồi.

Chú ý: Đối với những thực phẩm cần trở mặt, bạn có thể điều chỉnh thời gian ngắn hơn so với thời gian yêu cầu nấu chín. Đến khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết thời gian, kéo rổ chiên ra để trở mặt thực phẩm, sau đó cài đặt lại thời gian một lần nữa để tiếp tục nấu.

8. Khi tiếng chuông báo hết thời gian cài đặt, kéo rổ chiên ra khỏi nồi và đặt lên vật dụng có khả năng chịu nhiệt.
9. Kiểm tra lại thực phẩm sau khi chiên. Nếu thực phẩm chưa chín đạt như mong muốn, đẩy rổ chiên vào lại nồi và điều chỉnh thời gian thêm vài phút.
10. Sau khi hoàn tất quá trình chiên, nếu không lấy thực phẩm ra, nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm với màn hình sẽ hiển thị ký hiệu “b”, thời gian giữ ấm tối đa lên đến 6-10 phút. Chế độ giữ ấm giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo thức ăn luôn thơm ngon và giữ trọn hương vị.
11. Sau khi sử dụng xong, nồi chiên sẽ lại sẵn sàng để tiếp tục sử dụng để làm ra các món chiên thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Một số hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn chế độ cài đặt cơ bản cho một vài loại thực phẩm

Lưu ý: Những hướng dẫn dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, vì thực phẩm khác nhau về nguồn gốc, kích cỡ, hình dáng. Chúng tôi không đảm bảo rằng những chỉ số hướng dẫn cài đặt như bên dưới là tối ưu nhất cho thực phẩm

Công nghệ Rapid Air – Lưu chuyển luồng không khí sau khi đã được làm nóng bằng thanh nhiệt trong nồi liên tục. Khi rổ chiên và khay nướng được kéo ra khỏi nồi, quá trình chiên sẽ bị gián đoạn cho đến khi rổ chiên được đẩy vào trở lại, nhằm an toàn cho người sử dụng.

Mẹo nhỏ khi sử dụng nồi chiên:

- Thực phẩm nhỏ sẽ cần thời gian cài đặt ngắn hơn những thực phẩm có kích thước lớn.
- Việc trở mặt thực phẩm trong quá trình chiên sẽ giúp thực phẩm chín đều hơn.
- Quét một ít dầu lên bề mặt khoai tây sẽ giúp cho khoai tây được giòn hơn sau khi chiên.
- Các loại bánh chiên phồng cũng có thể được sử dụng với nồi chiên không dầu.
- Nồi chiên cũng có thể được sử dụng để làm các loại bánh. Bạn có thể đặt khuôn vào trong rổ chiên để nướng đối với những loại như bánh cupcake.
- Có thể sử dụng nồi chiên để hâm nóng thức ăn, rã đông.



Menu	°C	Phút
Tùy chỉnh	180	20
Cánh gà	190	12
Khoai Lang	200	50
Khoai Tây chiên	200	18
Bánh Tart	170	15
Tôm	180	8

Menu	°C	Phút
Xiên Que	180	12
Bò	200	9
Gà	170	45
Trái cây sấy	100	60
Bánh	160	18
Rã Đông	45	17

CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT SẴN

- Đặt khay nướng vào ổ chiên và lắp vào thân nồi. Sau đó, cắm dây nguồn vào ổ điện, nồi chiên sẽ phát ra tiếng bip
- Nhấn phím "**Chức năng**" để hiển thị các biểu tượng chế độ cài đặt sẵn trên Menu. Tiếp tục nhấn "**Chức năng**" để chọn chế độ nấu phù hợp có nhiệt độ và thời gian đã được cài đặt sẵn.
- Sau đó nhấn "**Bắt đầu/Hủy**" nồi chiên bắt đầu hoạt động.
- Trong thời gian nồi chiên hoạt động, để tạm dừng/tắt, có thể thực hiện bằng 2 cách được đề cập tại phần "Lưu ý" bên dưới.
- Nhấn giữ nút "**Bắt đầu/Hủy**" để tắt nồi chiên hoàn toàn và rút dây nguồn ra khỏi ổ điện.

CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT THỦ CÔNG

- Đặt khay nướng vào ổ chiên và lắp vào thân nồi, sau đó cắm dây nguồn vào ổ điện.
- Nhấn nút "Chức năng" để chọn chức năng cần nấu.
- Sử dụng nút "**Nhiệt độ - / Nhiệt độ +**" điều chỉnh nhiệt độ và nút "**Thời gian - / Thời gian +**" điều chỉnh thời gian theo ý muốn. Mỗi lần tăng hoặc giảm nhiệt độ tương ứng 5°C, trong phạm vi 80 – 200°C và điều chỉnh thời gian tương ứng 1 phút, trong phạm vi từ 1 – 60 phút.
- Nhấn nút "**Bắt đầu/Hủy**" nồi chiên bắt đầu hoạt động
- Trong thời gian nồi chiên hoạt động, để tạm dừng/tắt, có thể thực hiện bằng 2 cách được đề cập tại phần "Lưu ý" bên dưới

Lưu ý:

Trong thời gian nồi chiên đang hoạt động, nếu muốn tạm dừng/ Tắt, có thể thực hiện theo 2 cách

Cách 1:

Nhấn phím "Bắt đầu/Hủy" bộ phận làm nóng và động cơ ngừng hoạt động

Cách 2:

Kéo ổ chiên cùng khay nướng ra khỏi thân nồi, bộ phận làm nóng và động cơ ngừng hoạt động. Đặt lại ổ chiên và khay nướng vào, nồi chiên sẽ tiếp tục chương trình trước đó (ghi nhớ chương trình nấu)

Khi kết thúc thời gian nấu, nồi chiên sẽ phát ra âm thanh báo hiệu, sau 20 giây, màn hình sẽ tự động tắt

CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT HẸN GIỜ

- Đặt khay nướng vào rổ chiên và lắp vào thân nồi, sau đó cắm dây nguồn vào ổ điện
- Đặt nguyên liệu vào rổ chiên, Nhấn nút "**Chức năng**" để chọn chức năng cần nấu
- Nhấn nút "**Hẹn giờ**" bắt đầu cài đặt thời gian hẹn giờ, bằng cách nhấn "**Thời gian - / Thời gian +**" điều chỉnh thời gian, mỗi lần tăng giảm thời gian tương ứng với 30 phút, trong phạm vi từ 1 – 24 giờ, chọn nút "**Bắt đầu/Hủy**" thiết bị bắt đầu đếm ngược đến thời gian nấu.
- Khi nồi chiên trong chế độ hẹn giờ, để hủy quá trình hẹn và bắt đầu nấu, nhấn nút "**Bắt đầu/Hủy**" thiết bị sẽ dừng chế độ hẹn giờ chuyển sang trạng thái hoạt động.
- Trong chế độ hẹn giờ, người dùng có thể thao tác kéo rổ chiên và tiếp nguyên liệu vào, đóng rổ chiên vào nồi chiên, không ảnh hưởng đến bộ đếm thời gian.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
E51/ E52	- Bộ cảm biến bị hở mạch.	- Liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất.
E14	- Báo động quá nhiệt (lỗ thông hơi bị tắt).	- Kiểm tra lỗ thông hơi và loại bỏ những vật cản. - Liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất.
E13	- Báo động quá nhiệt (quá nhiều thực phẩm trong rổ chiên, điện thế quá thấp).	- Giảm bớt nguyên liệu trong rổ chiên. - Kiểm tra hiệu điện thế đang trong trạng thái bình thường. - Liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất, nếu không phải các sự cố trên.
Nồi chiên không thể hoạt động	- Phích điện chưa được cắm đúng cách. - Rổ chiên chưa được đóng kín. - Hở mạch điện.	- Cắm phích vào ổ điện. - Đẩy rổ chiên vào nồi chiên đúng cách. - Liên hệ trung tâm bảo hành gần nhất.

Khói xuất hiện trong quá trình nấu	- Nồi chiên được sử dụng lần đầu tiên. - Quá nhiều dầu bên trên hoặc bên trong thực phẩm. - Phần dầu dư.	- Khói sẽ xuất hiện trong lần sử dụng đầu tiên. - Phủ nguyên liệu 1 lớp dầu mỏng. - Hãy đảm bảo bạn làm sạch khay đúng cách sau mỗi lần sử.
Thực phẩm được nấu quá chín (khét)	- Nguyên liệu được xếp chồng lên nhau.	- Với trường hợp nguyên liệu được xếp chồng lên, đảo đều rô chiên (hoặc trở mặt thức ăn) trong quá trình nấu, để thức ăn được chín đều.
Thực phẩm không được nấu chín	- Nguyên liệu được xếp chồng lên nhau. - Nhiệt độ cài đặt quá thấp, hoặc thời gian nấu không đủ.	- Trường hợp nguyên liệu xếp chồng lên nhau, hãy đảo đều hoặc trở mặt thực phẩm trong quá trình nấu. - Tăng nhiệt độ hoặc thời gian nấu lên.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Tuyệt đối không tự ý sửa chữa hay thay đổi các bộ phận bên trong của nồi chiên. Nếu gặp phải sự cố, hãy liên hệ đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hỗ trợ và sửa chữa.
- Để nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh.
- Để đảm bảo an toàn, không được nhúng các bộ phận, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Sử dụng vải mềm vắt khô, có thể thấm chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh mặt ngoài của nồi.
- Rô chiên có thể rửa trong nước có xà bông hoặc máy rửa chén.
- Lau khô tất cả các bộ phận và bề mặt của nồi thật kỹ trước khi cắm điện và sử dụng

CẮT GIỮ NỒI

- Hãy để nồi chiên nguội hoàn toàn, vệ sinh sạch sẽ trước khi cắt giữ nồi.
- Khi cắt giữ, không để bất kì vật nặng nào đè lên nồi và dây cắm điện, dẫn đến trầy xước và hỏng hóc.
- Bảo đảm rằng các phụ kiện, rổ chiên của nồi khô ráo trước khi cắt giữ.

CẢNH BÁO

- Nếu phát hiện ra bất kì hỏng hóc nào với dây nguồn và nồi chiên, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Điện áp cao trong nồi chiên sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng nếu tự ý thực hiện sửa chữa,
- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng xong. Nằm ở đầu dây cắm và nhẹ nhàng rút ra khỏi ổ điện. Tuyệt đối không nên nắm ở thân dây và rút ra, gây tổn hại cho dây.
- Sau khi rút phích cắm, bộ phận gia nhiệt vẫn còn nóng. Người dùng không nên chạm vào hoặc đặt lên trên các bề mặt dễ cháy.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!

Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

BlueStone

Model:
AFB-5861
Capacity: 7 L

User manual

Air Fryer



Rapid Air frying technology helps reduce of excess grease.

Easy-to-use electronic control panel, time pre-set function to 60 minutes and to temperature 200°C.

1800 W capacity and 7 L capacity, suitable for cooking for the whole family, saving time.



Always keep manual for your safety

CB RoHS

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under CB, RoHs (Restriction of Hazardous Substances) have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.


- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

DETAILS DESCRIPTION

Model	Voltage	Power (W)	Capacity (L)
AFB-5861	(220-240) V ~ (50-60) Hz	1800 W	7 L

DESCRIPTION



CONTROL PANEL



Do it yourself	Tùy chọn	Delay Start	HẸN GIỜ
Chicken Wing	Cánh gà	Increase Time	Thời gian -
Potato	Khoai tây	Decrease Time	Thời gian +
French Fries	Khoai tây chiên	Start/Cancel	BẮT ĐẦU HỦY
Tart	Bánh tart	Increase Temperature	Nhiệt độ -
Skewer	Xiên que	Decrease Temperature	Nhiệt độ +
Shrimp	Tôm	Menu	CHỨC NĂNG
BeefSteak	Bò		
Chicken	Gà		
Dried fruit	Trái cây sấy		
Cake	Bánh		
Defrost	Rã đông		

BEFORE YOU CALL FOR THE SERVICE

If the Air Fryer fails to operate

- 1 Check to ensure that the Air Fryer is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again firmly.
- 2 Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these two issues are not found, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE AIR FRYER BY YOURSELF.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptable wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only this slow juice must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing appliance damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.



NOTE:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to this slow juice or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:


Green and Yellow	=	EARTH
Blue	=	NEUTRAL
Brown	=	LIVE



For the user's safety, this slow juice must be applied following the grounding instructions as above.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- When using this appliance, basic safety precaution should always be followed, including the following:
- 1 Read all instructions and make sure that you fully understand them.
 - 2 Do not touch the air fryer's surface while its operational and immediately after using as it is still very hot. Take precaution and use the handle, knobs and insulation material to move the appliances.
 - 3 To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance in water or other liquids.
 - 4 Do not let cord hang over edge of table or counter, or touching sharp and other hot surfaces.
 - 5 Do not operate appliance with damaged cord, plug or that the parts are damaged in any manner. Please return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
 - 6 The use of accessory attachments other than those designed to use with the appliance are not recommended as it may cause hazard or injury.
 - 7 Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, inside a furnace, or any other operating devices.
 - 8 When operating, keep at least 10cm of space on all sides of the appliance to allow for adequate air circulation. Do not place anything on top of your air fryer when using.
 - 9 Unplug from the outlet when not in use, or before cleaning. Let it cool before putting on or removing of parts or before cleaning.
 - 10 Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot oil or other hot liquid.
 - 11 Do not cover any part of the appliance while its operational. This may cause overheating.
 - 12 Be careful when taking the basket out, do not touch or put your face near the air outlet.



- 13 Fire hazard may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, during operation. Do not place any item on the appliance while its in use.
- 14 Always attach plug to appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect.
- 15 Always wear protective, insulated mitts when inserting or removing foods from the appliances.
- 16 This appliance is designed for indoor uses only. Do not operate the appliance in an outdoor environment.
- 17 Do not use appliance for other purpose.
- 18 The accessible surfaces are liable to get hot when the appliance is operating.
- 19 This appliance is not intended to be controlled by an external timer or separated remote-control system.
- 20 This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or intruction concerning the use of appliance by a person responsible for their safety.
- 21 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 22 If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified person in order to avoid hazard.
- 23 Immediately unplug the appliance if smoke are seen coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the frying basket from the appliance.

BEFORE USING YOUR AIR FRYER

Before using the Air Fryer for the 1st time, be sure to:


- 1 Read all instructions included in this manual.
- 2 Remove all plastic bag, packaging and label.
- 3 Remove the drip tray and all accesories and wash it with hot water or in a dishwasher.
- 4 Thoroughly dry all accessories and re-assemble in the appliance.
- 5 Wipe the inside and outside of the appliance with a wet cloth. There is no need to use cooking oil/frying fat with the food being cooked as the appliance function based on hot air circulation.

Note:

Ensure the appliance is placed on a horizontal, stable and heat-resistant surface. Do not put anything on top of the appliance while it's operational as the airflow will be disrupted.

USAGES


1. Remove frying basket by holding the handle carefully



2. Put the grill into the frying basket




3. Put the ingredients into the basket.



Note: Do not put the ingredients over , it may affect the quality of the food.

4. Slide the frying basket back into the air fryer

Note: Do not touch the frying basket during use and immediately after stopping the air fryer as it's still hot. Only hold the frying basket by handle



5. Switch on the air fryer by plugging the cord into the wall outlet
6. Determine the required preparation time for the ingredient (see section "Settings")

Note: The heating time is 3 minutes if the appliance is idle. You can reheat the appliance before operating without ingredients inside. When you hear the sound inform the appliance finish reheat, fill the basket with ingredient and adjust the time, temperature.

7. Some ingredients must be shake halfway during the preparation time. At the halfway point, pull the frying basket out by using handle, and gently shake to readjust the food for an even cooking result. Then slide the frying basket back into the appliance.

Note: If you set the timer to half the preparation time, you hear the timer bell when you have to shake the ingredients. However, this means that you have to set the timer again to the remaining preparation time after shaking

8. When you hear the timer bell, the set preparation time has elapsed. Pull the pan out of the appliance and place it on a the trial framework.
9. Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few extra minutes.
10. After the frying process is complete, if the food is not taken out, the pot will automatically switch to keep warm mode with the screen displaying the symbol "b", the maximum keep warm time is up to 6-10 minutes. Keep warm mode helps maintain a stable temperature, ensuring that the food is always delicious and retains its flavor.
11. To remove ingredients (e.g. fries), pull the pan out of the Hot-air fryer and place it on trial framework, and press the basket release button and lift the basket out of the pan.

SETTINGS

The table below will help you to select the basic settings for the commo types of ingredients.

Note: Please note that these settings provide the basic indications of how each types of ingredients should be cooked. As ingredients differ in texture, size and shape, we cannot guarantee it's the best setting for your ingredients

The Rapid air technology reheats the air inside the appliance instantly, pulling the frying basket briefly out of the appliance while the appliance is operation would barely disturbs the process.

Tips:

- Smaller ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger ingredients.
- Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end result and can help to prevent unevenly fried ingredients.
- Add some oil to the fresh potatoes before cooking for a crispy result. Fry for a few minutes after adding the oil to receive the best result.
- Snacks that are usually prepared to be cooked in an oven can also be prepared in the air fryer
- Place a baking tin or oven dish in air fryer basket if you want to bake cake.



Menu	°C	Min
Do it yourself	180	20
Chicken Wing	190	12
Potato	200	50
French Fries	200	18
Tart	170	15
Shrimp	180	8

Menu	°C	Min
Skewer	180	12
BeefSteak	200	9
Chicken	170	45
Dried fruit	100	60
Cake	160	18
Deforst	45	17

PRESET MODE

- Put the Basket in the Gridiron and put it in the Housing. And plug power cord into a power outlet, the unit buzzer beep sound
- Press "**Chức năng**" switch to mode pre-setting . Continue to press "**Chức năng**" to select the appropriate cooking mode that has been set for the corresponding temperature and time.
- Press "**Bắt đầu/Hủy**" the Fryer start working, the indicator light up.
- During the Fryer operation, to pause/off, you can do it by 2 ways mentioned in the "Note" below.
- When finish cooking, the Air Fryer stop working. And then unplug power cord out a power outlet.

MANUAL INSTALLATION MODE

- Put the Basket in the Gridiron and put it in the Housing. And then plug unit in.
- Press "**Chức năng**" to desire cooking function.
- Adjust the temperature and time: Short press "**Nhiệt độ - / Nhiệt độ +**" to adjust the cooking time, and press "**Thời gian - / Thời gian +**" to set the desired temperature. Each corresponding increase/decrease in temperature 5°C, within 80 - 200°C, and the corresponding time 1 minute, within 1-60 minutes.
- Press "**Bắt đầu/Hủy**" the Fryer start working
- During the Fryer operation, to pause/off, you can do it by 2 ways mentioned in the "Note" below.
- When finish cooking, the Fryer stop working. And then unplug power cord out a power outlet.

NOTE:

During the time the Fryer is active, if you want to Pause/Disable, you can do it in 2 ways

Way 1:

Press "**Bắt đầu/Hủy**" the heating element and motor stop working

Way 2:

Take out the basket and the Gridiron, the icon is off, the heating element and motor stop working, locate the basket, can resume previous working status

DELAY MODE

- Put the Basket in the Gridion and put it in the Housing. And then plug unit in, Press "**Chức năng**" to desire cooking function
- Press "**Hẹn giờ**" to set delay time for cooking, use "**Thời gian - / Thời gian +**" to set desire time, the corresponding time 30 minutes within 1- 24 hours, press "**Bắt đầu/Hủy**" the Fryer start to count down time to start cooking
- Fryer in delay mode, to cancel delay time, press "**Bắt đầu/Hủy**" can start to cook.
- In delay mode, withdraw the container to fill the ingredient, push the container to Fryer, it doesn't effect to the counting in delay mode.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
E51/ E52	Open circuit of sensor	- Contact customer Care team
E14	- Over temperature protection alarm (the air outlet might be blocked)	- Make sure the air outlet is not blocked. - Contact customer care team if it's not the problem of the air outlet
E13	- Overtime heating protection alarm (there's too much food for frying, the voltage might be too low)	- Reduce food for frying - Make sure the voltage is at normal range for frying - Contact customer care team if it's not the problem of the above
The fryer can not turn on	- The fryer is not properly plugged in - The container is not fully pushed in place - Open circuit of internal connection wire	- Make sure the fryer is properly plugged in - Make sure the container is pushed in place - Contact customer care team

There is smoke coming out from the Air Fryer	- Air Fryer is being used for the first time - There is too much grease in or on the food being fried - There is leftover grease in the container	- Smoke will subside after the first use - Lightly coat food with oil - Clean the container after each use
Food is cooked unevenly	- The food is stacked	- In the case of stacked food, always shake the container (or turn the food over) halfway through to promoted even cooking.
Food is not completely cooked	- The food is stacked - Temperature is too low or time is not enough	- In the case of stacked food, always shake the container (or turn the food over) halfway through to promoted even cooking - Increase the cooking temperature or time

CLEANING AND STORAGE

- 1 This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Hence, do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.
- 2 Always unplug and allow to completely cool down before cleaning with rinsed dry wet cloth.
- 3 To protect against risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or any other liquid.
- 4 Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- 5 Clean the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- 6 Cleaning without proper instruction can damage the appliance and affect to the product life.
- 7 Dry all parts and surfaces thoroughly prior to plugging in and using.

STORING THE DEVICE

- Unplug it, allow to cool and clean before storing.
- Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.
- Make sure all accessories are dried before storing.

WARNING

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not try to adjust or repair this appliance to avoid risk of electric shock due to high voltage.
- Unplug carefully after using by holding onto the plug component and gently pull away from the outlet. Never pull on the cord to avoid damage to the device, causing potential hazard to user.
- Heating elements and the surface of the appliance will remain hot even after unplugging. Avoid touching or placing combustible substance on the surface

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

