


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


TAY NÂNG GIƯỜNG 550



VN001318

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Vinahardware. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Cẩm nang này cung cấp thông tin về chỉ dẫn lắp đặt, cách sử dụng và cách bảo dưỡng sản phẩm. Quý khách hàng hãy lưu lại để tham khảo khi cần nhé!

I. LẮP ĐẶT




II. BẢNG KÊ CHI TIẾT

STT	TÊN PHỤ KIỆN	MÃ PHỤ KIỆN	HÌNH ẢNH	SỐ LƯỢNG	CÔNG DỤNG
1	Bộ tay nâng 550mm (bao gồm 2 ben hơi)	VN001318		1 bộ (2 cái)	Nâng hạ giường
2	Tán bầu M8	DN8	 Gia công theo yêu cầu (nhiều loại)	4	Cố định ben hơi
3	Long đèn 8-19	LD819N23		4	Chêm vào vị trí lắp ben hơi
4	Bạc đạn 17-40*12	BD401712	 Nhiều loại	2	Lắp vào bộ nâng

Bước 1

Lắp các thanh sắt hộp lại với nhau thành khung giường và cố định bằng bulong lục giác chìm:

- Chia sắt hộp vuông 25x50 dài thành 4 khoảng bằng nhau sau đó lắp sắt hộp vuông 20x40 nằm ngang và cố định bằng bulong lục giác chìm theo kích thước như hình vẽ




***Lưu ý:** Bộ khung giường sắt không có trong bộ sản phẩm

Bước 2

Định vị và khoan lỗ gắn tay nâng:


- Trên sắt hộp 25x50 dài định vị và khoan các lỗ theo các kích thước như hình



Bước 3

Lắp bas tay nâng vào khung giường:


- Sau khi định vị được lỗ, lắp bas của tay nâng vào khung giường



Bước 4

Cố định tay nâng vào thành giường:


- Xác định vị trí, cố định tay nâng vào thành giường đúng kích thước bản vẽ



Bước 5

Đặt khung giường lên tay nâng:

- Trên tay nâng được cố định lên thành giường có một bas U, đặt ổ lăn được gắn ở bas của khung giường lên tay nâng, ta được như hình


**Bước 6**

Lắp ben hơi vào tay nâng:

- Trên tay nâng có thiết kế 2 chốt gắn ben hơi, ben hơi có tác dụng giữ cho giường xếp gọn thẳng đứng khi không sử dụng

***Lưu ý:** Có nhiều loại ben hơi khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu về khối lượng:

1. Ben hơi 500N (50 Kg)
2. Ben hơi 750N (75 Kg)
3. Ben hơi 1000N (100 Kg)
4. Ben hơi 1200N (120 Kg)
5. Ben hơi 1500N (150 Kg)
6. Ben hơi 2000N (200 Kg)




Liên hệ nhà cung cấp để biết thông tin chính xác.

Bước 7

Lắp chân giường:


- Trên khung giường, định vị khoan lỗ lắp chân giường



Bước 8

Lắp chân cho giường:


- Sau khi định vị và khoan lỗ trên khung giường, cố định chân giường bằng bulong sao cho khi nâng lên chân tự gập và khi hạ xuống chân đi vào ngàm và đứng vững.




Bước 9

Lắp mặt giường trên và dưới cho khung:

- Lắp mặt trên



- Lắp mặt dưới




III. VẬN HÀNH

BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG

Bộ tay nâng giường 550

1. Thanh L
2. Thanh ngang
3. Ben hơi
4. Bạc đạn



CÁCH THỨC VẬN HÀNH

Giường sẽ được giữ thẳng đứng thông qua hệ thống tay nâng có ben hơi. Khi sử dụng, hạ mặt giường xuống chân giường sẽ hạ cùng chiều. Sau khi đến đúng vị trí, chân giường sẽ đi vào ngàm và giữ cho giường nằm yên không bị di chuyển.