

Hướng dẫn sử dụng Máy hút mùi



Công nghệ than hoạt tính giúp khử mùi thức ăn triệt để

Công suất hút 750m³/h đảm bảo không khí toàn nhà bếp luôn trong lành

Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp, bảo vệ động cơ khỏi dầu mỡ và lọc mùi tốt hơn

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.



- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn CB, đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Sản phẩm bếp từ BlueStone được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
CẢNH BÁO AN TOÀN	05
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	06
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	09
MÔ TẢ TỔNG QUÁT	10
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	10
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	11
SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	12
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	12

CONTENTS

SAFETY CAUTIONS	15
NOTICE OF INSTALLATION	16
SPECIFICATION	20
GENERAL DESCRIPTION	20
INSTRUCTION FOR USE	21
CLEANING AND MAINTENANCE	21
TROUBLE SHOOTING	22
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	23

Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

CẢNH BÁO AN TOÀN

Hãy đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi lắp ráp, vận hành và lưu giữ hướng dẫn này cho tham khảo về sau.

Khi sử dụng máy, cần tuân thủ các chú ý an toàn trước khi sử dụng nhằm tránh các rủi ro cháy nổ, điện giật hoặc bị thương như sau:






1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và sử dụng.
2. Trẻ em cần được giám sát bởi người lớn khi sử dụng.
3. Máy không thích hợp với người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
4. Đảm bảo rằng máy hút mùi đã được ngắt điện trước khi tiến hành việc bảo trì để tránh mọi khả năng gây chập điện.
5. Không nấu đồ ăn bốc lửa, có nhiệt độ cao bên dưới máy.
6. Không nên sử dụng máy hút mùi khi nướng barbecue.
7. Phòng bếp nên thông thoáng, không lắp đặt máy ở gần những nơi có nhiệt độ cao vì dễ phát sinh cháy nổ.
8. Máy không được lắp ráp trực tiếp ngoài trời.
9. Lưới lọc nên được vệ sinh với nước nóng kết hợp với chất tẩy rửa không ăn mòn 2 tháng/lần để tăng hiệu suất lọc của máy.
10. Khoảng cách tối thiểu giữa mặt bếp và máy là 650mm, để đạt hiệu suất tối ưu.
11. Không kết nối ống khói của máy hút mùi với ống thoát khí của các ống khói riêng của thiết bị khác vì có thể chứa các sản phẩm gây cháy.
12. Cắm dây nguồn vào ổ cắm với đầu nối tiếp đất.
13. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ, những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố. Không tự sửa chữa máy để tránh gây nguy hiểm.
14. Không mở bộ lưới lọc khi máy đang hoạt động.
15. Không chạm vào bóng đèn sau khi sử dụng vì có thể gây bỏng.
16. Không sử dụng máy mà không có bộ lưới lọc.
17. Không tắt máy trực tiếp bằng cách rút dây nguồn khi máy vẫn còn đang

hoạt động.

18. Sản phẩm cần phải được lắp đặt bởi đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ, chuyên môn.
19. Luôn rút phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, hãy nắm đầu phích cắm để rút ra khỏi ổ điện, không nắm dây điện mà giật ra để tránh gây hư hỏng.


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế để sử dụng từng loại phụ kiện khác nhau. Phụ kiện bao gồm:


		Số lượng (cái)
	Giá đỡ gắn tường	1
	Giá đỡ gắn thân máy	2
	Tắc kê nhựa	9
	Ốc vít (ST4*30)	9
	Ốc vít (ST3*10)	2

1. Chuẩn bị lắp đặt:


- a. Đường kính của ống dẫn là 150mm như hình minh họa. Vì vậy, khi lắp đặt đường ống ra ngoài, bạn phải sử dụng đúng phụ kiện của sản phẩm để tăng hiệu quả cho việc lọc mùi và giúp máy vận hành tốt hơn.



- b. Trước khi lắp đặt, bạn cần tắt thiết bị và rút phích cắm điện.




- c. Máy hút mùi thường nên được đặt ở khoảng cách từ 65-75cm từ bề mặt nấu để đạt hiệu quả tốt nhất.




- d. Sản phẩm hút mùi khi lắp ráp cần có ống thoát khí ra ngoài, để việc lọc đạt hiệu quả tốt và máy vận hành êm ái hơn. Đồng thời giúp tăng tuổi thọ của máy và giảm nhiệt độ tăng cao bên trong khoang máy, giúp việc hút ra ngoài hiệu quả hơn.

2. Lắp đặt


- a. Khoan các lỗ có kích thước 3x8mm để lắp giá đỡ gắn tường, siết giá đỡ vào tường với ốc vít và tắc kê nhựa được cung cấp kèm theo.



- b. Nâng máy hút mùi lên và lắp vào giá đỡ như hình




- c. Gắn ống xả vào van một chiều như hình bên



- d. Lắp đặt ống khói.

Đặt phần trên của ống khói vào phần bên dưới ống khói. Sau đó, điều chỉnh sao cho ống khói đạt tới độ cao phù hợp.


Đo độ cao phù hợp và khoan các lỗ 2x8mm để treo giá đỡ, lắp ốc vít và siết phần tường phía trên với 2 con ốc được cung cấp.



Có 2 cách để lắp đặt ống khói. Vui lòng tham khảo các hình phía bên dưới.

Cách 1: Sau khi đã khoan 2 lỗ và gắn giá đỡ ống khói vào tường, treo nắp ống khói vào khớp với khóa của hai bên (Hình 1).

Cách 2: Sau khi đã khoan 2 lỗ và gắn máy hút vào, lắp đặt nắp ống khói bằng cách khóa 2 ốc vít ở hai bên của các lỗ khoan (Hình 2). Phương pháp này giảm được sự rung do va chạm và tạo ra âm thanh của máy.




- e. Lắp đặt bộ lọc carbon hoạt tính

Để lắp đặt bộ lọc carbon hoạt tính, nên lấy lưới lọc dầu mỡ ra trước. Nhấn vào nút khóa và kéo lưới lọc xuống.



Lắp bộ lọc carbon hoạt tính vào thiết bị và xoay theo chiều kim đồng hồ. Lắp lại tương tự với phía bên kia.




CHÚ Ý:

1. Đảm bảo rằng lưới lọc đã được khóa chắc chắn. Nếu không, lưới lọc có thể rơi ra và gây nguy hiểm.
2. Khi gắn lưới lọc carbon hoạt tính vào, lực hút sẽ giảm đi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiệu điện thế	220-240V~50/60Hz
Công suất định mức	233W
Điện chiếu sáng	2x1.5W
Công suất động cơ	230W
Đường kính của ống thông khí	150mm
Luồng không khí	750m ³ /h
Tiếng ồn	≤55dB

MÔ TẢ TỔNG QUÁT



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khi kết nối nguồn điện với máy hút mùi, tất cả các ký hiệu trên bảng điều khiển sẽ phát sáng. Lúc này, máy đã sẵn sàng để hoạt động.

Bảng điều khiển

**Mở/ tăng công suất:** ▷

Chạm vào biểu tượng để tiến hành khởi động, lúc này máy sẽ hoạt động ở mức mặc định là 1. Chạm vào biểu tượng để tăng tốc độ quạt, mỗi lần chạm tương đương một mức tốc độ.

Tắt/ giảm công suất: ◁

Khi máy đang hoạt động, chạm vào biểu tượng để giảm tốc độ của quạt, mỗi lần chạm sẽ tương đương với một mức tốc độ. Khi tốc độ đạt mức tối thiểu là 1, tiếp tục chạm vào biểu tượng để tiến hành tắt máy.

Đèn báo mức công suất máy đang hoạt động: 1 2 3

Mở/ tắt đèn LED: ✨

Chạm vào biểu tượng để tắt/ mở đèn.

Hẹn giờ: ⏰

Khi máy đang hoạt động, chạm vào biểu tượng và máy sẽ tự động tắt trong vòng 5 phút.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Trước khi bảo trì và vệ sinh máy, cần rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Làm sạch lưới lọc:


- Tháo lưới lọc như hình
- Lưới lọc có thể vệ sinh bằng tay với nước ấm. Nhúng lưới lọc vào nước ấm có pha chất tẩy rửa. Sử dụng bàn chải mềm để loại bỏ các vết bám.



- Nếu vệ sinh lưới lọc bằng máy rửa chén, đặt tấm lưới lọc vào máy rửa chén. Lựa chọn chương trình rửa mạnh nhất và nhiệt độ nước cao nhất là 60°C.
- Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn để vệ sinh lưới lọc.
- Đảm bảo các lưới lọc hoàn toàn khô ráo trước khi lắp đặt lại vào máy.

Thay tấm lọc than hoạt tính:

- Thông thường, tấm lọc này không thể làm sạch hoặc sử dụng lại. Cần thay tấm lọc định kỳ 3 tháng/ lần, để việc lọc hiệu quả hơn.
- Bộ lọc than hoạt tính nằm ở 2 đầu động cơ.
- Xoay bộ lọc cho đến khi chúng được khóa (như hình bên minh họa).



- Việc thay tấm lọc phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn hoặc bạn có thể liên hệ Đại lý gần nhất để thực hiện việc này.

Vệ sinh bề mặt bảng điều khiển:

- Sử dụng vải mềm cùng nước xà phòng ấm để vệ sinh bảng điều khiển. Vắt khô mảnh vải để lau chùi trước khi tiến hành vệ sinh.
- Sử dụng vải khô mềm để lau lại hết hơi ẩm sau khi vệ sinh.

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Hiển thị lỗi	Nguyên nhân	Biện pháp
Đèn sáng nhưng máy không hoạt động	Cánh quạt đã bị chặn	Kiểm tra quạt.
	Tụ điện đang gặp sự cố	Thay thế tụ điện
	Động cơ đang gặp sự cố	Thay thế động cơ
	Dây điện bên trong của động cơ bị đứt/ không kết nối được. Có mùi khét khó chịu từ trong máy	Thay thế động cơ

Cả đèn và máy đều không hoạt động	Tương tự những nguyên nhân trên, kiểm tra như sau:	
	Sự cố đèn	Thay đèn
	Dây cắm lỏng lẻo	Kết nối dây điện với mỗi biểu đồ điện
Rò rỉ dầu	Đầu ra và đầu vào của không khí không được bịt kín	Tháo ống thoát mùi và dán lại bằng keo
	Rò rỉ từ việc liên kết của phần hình U	Tháo phần hình U và chặn những lỗ hổng bằng xà phòng hoặc sơn
Hút mùi không đạt hiệu quả	Khoảng cách giữa máy hút mùi và mặt bếp quá lớn.	Điều chỉnh khoảng cách
	Quá nhiều không khí do mở cửa hoặc cửa sổ	Tìm một vị trí tốt để lắp đặt máy hoặc đóng cửa sổ/ cửa
Máy bị nghiêng	Do vịn vít không đủ chặt	Vặn vít chặt lại và để nằm ngang
	Do vịn vít treo không đủ chặt	Vặn vít treo lại và để nằm ngang
Máy rung khi đang hoạt động	Động cơ không được lắp đặt đúng.	Lắp đặt lại động cơ
	Máy hút mùi không được lắp đặt đúng theo hướng dẫn.	Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn lắp đặt.
	Cánh quạt bị hỏng	Thay cánh quạt

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BẠN!



Hãy bảo vệ môi trường của bạn! Tôn trọng quy định của địa phương, hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

BlueStone

Model
HOB-8735

User manual COOKER Hood



Charcoal filter helps to absorb the smell thoroughly, prevent oil agglomerated

An impressive airflow 750m³/h ensures fresh air in your kitchen

5-layer aluminum alloy filter makes the machine operate durably and filter better



Always keep manual for your safety

CB CE RoHS EMC

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under CE/RoHS/GS/CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SAFETY CAUTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. And save these instructions for future reference.






When using electrical appliances, basic precaution should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the below:

1. Read this instruction carefully before installing and using.
2. Do not let the children use it by themselves, and put it out of the children.
3. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Ensure this appliance is switched off before carrying out maintenance, to avoid any possibility of electric shock.
5. Do not carry out flambé cooking under this appliance.
6. This appliance is not recommended for barbecues.
7. Keep the kitchen room ventilated.
8. This appliance is used for home only, not suitable outside.
9. The stainless steel filters should be cleaned with hot water and non-corrosive detergent regularly every two months.
10. The minimum distance between the surface of cooking vessel on the hob to the lowest part of range hood is 650mm.
11. Do not share the same air ventilation tube with other appliances such as gas tube, warmer tube and hot tube. There will be hazard of under pressure, combustion impaired and harmful gases drawn back.
12. Plug the power cord to socket outlet with earthing continuity terminal.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. Do not disassemble the unit by yourself for avoiding dangers.
14. Do not check the status of the filters while this appliance is operating.
15. Do not touch the light bulbs after using.

- 16. Do not operate this appliance without the filters.
- 17. Do not turn off the appliance directly by plugging out when operating. Turn it off from the control panel.
- 18. This appliance is installed by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person.
- 19. Please pull out the plug after using. Do not unplug by pulling on the cord.


NOTICE OF INSTALLATION

Type and quantity of the accessories is subject to actual demand.


Image	Name	Số lượng (cái)
	Installation palte	1
	Chimney installation plate	2
	Plastic expansion pipe	9
	Screw (ST4*30)	9
	Screw (ST3*10)	2

1. Prepare for installation:


- a. Outlet's diameter is 150mm as shown. Therefore, it is a must to use original authorized accessories when installing to get higher effectiveness and the appliance will operate more durable



- b. Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet




- c. The cooker hood should be placed at a distance of 65-75cm above the cooking plane for best effecttion.




- d. It is essential to have an outlet to release the unwanted odours outside when installing. It helps the appliance operates durably, reduce the temperature inside and get higher effectiveness.

2. Installation


- a. Drill 3 x 8mm holes to accommodate the bracket. Screw and tighten the bracket onto the wall with the screws & screw plugs provided.



b. Leave up the cooker hood and hang onto the wall bracket hook




c. Fix the one-way-valve to the air outlet of the cooker hood. Then, attached the exhaust pipe onto the one-way-valve as shown below



d. Chimney installation

Put the upper chimney into lower chimney. Then pulling out the upper chimney upwards. Adjust to reach the height required.


Measure the appropriate height and drill 2 x 8mm holes to accommodate the plate. Screw and tighten the upper wall with 2 screws provided.



There are 2 methods for installing the chimney cover. Please check the below picture for reference

Option 1: After drilled the 2 holes and fixed the hook, hang the chimney cover by matching the both side lock. (Picture 1)

Option 2: After drilled the 2 holes and fixed the hook, install the chimney cover by locking with 2 screws in both side holes (Picture 2)




e. Carbon filter installation

In order to install the activated carbon filter, the grease filter should be detached first. Press the lock and pull it downward



Plug the activated carbon filter into the unit and turn it in clockwise direction. Repeat the same on the other side.




Note:

1. Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause dangerous.
2. When activated carbon filter attached, the suction power will be lower.

SPECIFICATION

Voltage	220-240V~50/60Hz
Rated Power	233W
Lighting Power	2x1.5W
Motor Power	230W
Diameter of Air Tube	150mm
Air flow	750m ³ /h
Noise level	≤55dB

GENERAL DESCRIPTION



INSTRUCTION FOR USE

After cooker hood is switched on, all key lights are lightened. The cooker hood is in working condition now.

Control panel

**Turn on/ increase power:** ▷

Touch the icon to start , the motor will operate at the default level of 1. Touch icon once, motor speed increased one setting.

Turn off/ decrease power: ◀

Touch icon once, motor speed decreased one setting. When at the lowest setting, continue to touch the icon to proceed to shutdown.

Lights indicate the current power: 1 2 3**Turn on/ off LED light:** ☹

Touch one time for turning the light on, touch another to turn off.

Delay function: ⌚

When motor is on working condition, touch one time to set minutes delay, touch another time to turn the delay function off.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning or maintenance is carried out, the appliance should be disconnected from the main power supply. Ensure this appliance is switched off at the wall socket and the plug removed.

Cleaning of the filters


- Remove the filter according to below picture.
- The stainless steel filters can be cleaned by hand in warm soapy water. Soak in warm water and some washing up liquid. For stubborn grease stains use a soft nylon brush to help remove these stains.



- If the stainless steel filter is cleaned by dishwasher, place it inside. Select the most powerful washing program and highest temperature, maximum is 60°C.
- Do not use abraasive product to clean the stainless steel filters.
- After cleaning, ensure that the filters are completely dry before refitting.

Replace the charcoal filters:

- This filter cannot be cleaned or re-used and as a general rule, the activated charcoal filter should be changed once every three months.
- Remove the filters according to below picture.



- The charcoal filters are located at both end of the motor. Turn the charcoal filters until they are locked.
- The charcoal filter must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Clean the Control panel surface:

- The control panel can be cleaned by using warm soapy water. Ensure the cloth is well wrung before cleaning.
- Use a dry soft cloth to remove any excess moisture left after cleaning.

TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked	Check the status of the blades
	The capacitor is damaged	Replace the capacitor
	The motor is damaged	Replace the motor
	The internal wiring of motor is cut off/disconnected. An unpleaseant smell may be produced	Replace the motor

Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged	Replace the lights
Oil leakage.	Outlet and the air ventilation entrance are not sealed tightly.	Take down the outlet and seal with glue.
	Leakage from the connection of U-shaped section and cover.	Take U-shaped section down and seal with soap or paint.
Insufficient suction.	The distance between cooker hood and cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors and windows during using.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.
Vibration	The blade , if damaged, can cause vibrating	Replace the blade
	The motor is not tightly fastened	Fasten the motor tightly
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

